

**DIFFUSEUR D'ARÔME / BRUMISATEUR
AROMA DIFFUSER / MIST MAKER
DIFUSOR / NEBULIZACIÓN
DIFFUSER / FOGGER
DIFFUSORE ATOMIZZATORE**

**MANUEL D'UTILISATION
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE DI UTILIZZAZIONE**



Sommaire

CONSIGNES DE SECURITE-----	p. 2
PRESENTATION DES ELEMENTS-----	p. 3
INFORMATIONS TECHNIQUES-----	p. 3
MODE D'EMPLOI-----	p. 4
ENTRETIEN-----	p. 5
PROBLEMES ET SOLUTIONS-----	p. 7
ATTENTION-----	p. 8



Resumen

LAS INDICACIONES ESENCIALES-----	p. 16
COMPONENTES -----	p. 17
INFORMACION TECNICA-----	p. 17
MODO DE EMPLEO-----	p. 18
MANTENIMIENTO-----	p. 19
AVERÍAS Y SOLUCIONES-----	p. 21
ATENCIÓN-----	p. 22



MANUALE DI UTILIZZAZIONE

CONSEGNE DI SICUREZZA.....	P28
NOTIZIE TECNICHE.....	P29
ISTRUZIONI PER L'USO.....	P30
COLLOQUIO.....	P31
NOTIZIE IMPORTANTI.....	P32



Directory

SAFETY INSTRUCTIONS-----	p. 9
COMPONENTS-----	p. 10
PRODUCT INFORMATIONS-----	p. 10
INSTALLATION-----	p. 11
MAINTAINANCE-----	p. 12
PROBLEMS AND SOLUTIONS-----	P. 14
IMPORTANT INFORMATION-----	p. 15



BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEIT-----	p. 23
PRÄSENTATION DER ELEMENTS-----	p. 24
TECHNISCHE INFORMATIONEN-----	p. 24
INSTALLATION-----	p. 25
MAINTENANCE-----	p. 26
TECHNISCHE DATEN-----	p. 27



DIFFUSEUR BRUMISATEUR IONISEUR 3 EN 1

MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions pour l'achat de ce diffuseur. Grâce à son système de nébulisation et de ventilation, l'appareil génère une brume fraîche et légère permettant la diffusion des huiles essentielles ou autres senteurs.

I. CONSIGNES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE DIFFUSEUR, EN PARTICULIER CES QUELQUES CONSIGNES DE SECURITE FONDAMENTALES :

• Mettez de l'eau déminéralisée et des huiles essentielles ou extraits de parfum sans alcool destinés à la diffusion (NE PAS METTRE PLUS DE 3 GOUTTES). Certaines eaux déminéralisées du commerce ne sont pas correctement détectées par le système. Dans ce cas, l'appareil ne s'allume pas ou fonctionne par intermittence. Cela peut se traduire également par un flash rouge. Il suffit de rajouter à l'eau déminéralisée un peu d'eau du robinet pour assurer un bon fonctionnement.

* Notez : Les huiles essentielles résineuses et visqueuses (Myrrhe, Encens, Patchouli...) ne sont pas conseillées d'utilisation dans cet appareil. Les huiles essentielles d'agrumes et de conifères (Citron, Orange, Citronnelle, Pamplemousse, Pin, Sapin...) sont à utiliser en prenant soin de réaliser un nettoyage complet du système après utilisation.

• Le diffuseur doit toujours être placé sur une surface dure, plane et horizontale. Eloignez-le légèrement des murs et des sources de chaleur telles que les radiateurs, etc. (S'il n'est pas placé sur une surface horizontale, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement).

• Vérifiez que le voltage de votre réseau électrique corresponde à celui de l'appareil.

• Ne branchez, ni ne débranchez le transformateur avec les mains mouillées.

• Ne démontez pas l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou similaire disponible auprès du fournisseur ou de son service après-vente.

• Ne laissez pas le diffuseur au soleil durant une longue période.

• Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, de retirer le réservoir ou avant toute autre manipulation.

• N'allumez pas le diffuseur lorsque le réservoir est vide.

• Ne grattez jamais la membrane (disque blanc au centre du réservoir) avec un outil dur. Reportez-vous aux consignes de nettoyage de ce manuel.


• **Le bouton de l'appareil n'est pas étanche et ne doit pas entrer en contact avec de l'eau. Ne pas immerger le diffuseur.**

• **L'appareil doit être nettoyé régulièrement. Pour ce faire, reportez-vous aux consignes de nettoyage de ce manuel.**

• **Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la bouche de ventilation, ceci peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil.**

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

II. PRESENTATION DES ELEMENTS



III. INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques :


- Capacité du réservoir : 90 ml.
- Durée de diffusion approximative: 3 heures.
- Eclairage blanc chaud, rouge ou changement de couleur en dégradé.
- Le diffuseur est équipé d'un système de sécurité qui interrompt le fonctionnement lorsque la quantité d'eau présente dans le réservoir est insuffisante. L'appareil est également équipé d'un système de sécurité qui stoppe le fonctionnement s'il détecte une température anormalement élevée.
- Système de diffusion très silencieux.
- Economie en huiles essentielles et faible consommation électrique.

Fonctionnalités :

- Diffuse les huiles essentielles ou autres senteurs (ex : extrait de parfum) sans alcools adaptés à la diffusion.
- Elimine les charges électrostatiques.
- Assainit l'air ambiant et régule le taux d'humidité.

IV. MODE D'EMPLOI


Retirer le couvercle Ajouter maximum 90ml d'eau dans le réservoir



Connecter l'appareil à une prise électrique



Refermer le couvercle



Appuyer une fois sur le bouton Lumière, la lumière change de couleur automatiquement.

Appuyer une 2^{ème} fois sur le bouton Lumière, la lumière fixe sur la couleur actuelle.

Appuyer une 3^{ème} fois sur le bouton Lumière s'éteint.

Appuyer une fois sur le bouton Diffusion pour lancer une diffusion continue.

Appuyer une 2^{ème} fois sur le bouton Diffusion pour lancer une diffusion alternant les temps de pauses et de diffusions toutes les 15 secondes.

Appuyer une 3^{ème} fois sur le bouton ON/OFF pour arrêter la diffusion.

ATTENTION : Les boutons de l'appareil ne sont pas étanches et ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne pas immerger le diffuseur. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la bouche de ventilation.

Ne pas mettre d'huiles essentielles ou extraits de parfum sur le couvercle, ceci peut causer écaillement de la peinture.

MALGRÉ LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ QUI INTERROMPT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, EVITEZ DE LAISSER L'APPAREIL SOUS TENSION LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS OU LORSQUE LE RESERVOIR EST VIDE.

POUR UN ARRET COMPLET, DEBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE ELECTRIQUE APRES AVOIR ETEINT LA LUMIERE ET LA DIFFUSION.

V. ENTRETIEN

Afin d'assurer un bon fonctionnement de l'appareil, merci d'effectuer un entretien régulier (2 fois / semaine voire après chaque utilisation en fonction de l'huile essentielle utilisée).

1. Avant toute manipulation, éteignez le diffuseur puis débranchez le transformateur.
2. Retirer le couvercle.
3. Vider l'eau du réservoir en vous assurant que la bouche de ventilation soit vers le haut.
4. Pour nettoyer la membrane (disque blanc au centre du réservoir), utiliser un chiffon doux, un coton-tige ou la brosse fournie. Essuyer en douceur avec un peu de vinaigre blanc si nécessaire

Si l'eau contient trop de calcaire, de calcium ou de magnésium, elle peut déposer une «poudre blanche» dans l'appareil. Si cette écume se dépose sur la membrane, cela peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

La durée de vie de la membrane est limitée (environ 3000 heures). Après un certain temps de fonctionnement la quantité de brume générée va réduire. Il s'agit là d'une usure normale de la membrane en céramique.

Nous conseillons :

- 1) D'utiliser de l'eau déminéralisée pour chaque utilisation.
- 2) De nettoyer le réservoir tous les 2 jours et la membrane une fois par semaine.
- 3) De changer l'eau du réservoir régulièrement, de ne pas la laisser plus de 2 jours.
- 4) De nettoyer l'appareil (voir explications ci-dessous) et de s'assurer que toutes ses pièces soit parfaitement sèches lorsqu'il n'est pas en service.

Pour nettoyer la membrane :

Il est important d'effectuer régulièrement un nettoyage de la membrane en céramique avec un chiffon doux ou un coton-tige imprégné de vinaigre blanc puis de laisser agir quelques minutes.

- **Ne pas presser ou gratter la membrane.**
- Ne pas utiliser de produit d'entretien pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas employer d'outil dur pour gratter la surface.
- Rincez le réservoir de la base à l'eau claire.
- **Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la bouche de ventilation (ventilateur).**
- **Veillez à ce que la bouche de ventilation (ventilateur) ne soit pas bouchée.**

Pour nettoyer le réservoir :

- 1) Nettoyez le réservoir à l'aide d'un chiffon doux et de vinaigre blanc si celui-ci présente des traces d'écume ou des dépôts de calcaire.
- 2) La membrane est un élément fragile qui demande un nettoyage en douceur avec la brosse fournie et un peu de vinaigre blanc si nécessaire.
- 3) Rincez le réservoir à l'eau claire.

Rangement :

Après l'avoir nettoyé et séché, rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de la portée des enfants.

VI. PROBLEMES ET SOLUTIONS

En cas de dysfonctionnement, dans des conditions d'utilisations normales, veuillez consulter le tableau suivant :

Pannes	Causes possibles	Solutions
Pas de souffle, pas de brume, pas d'éclairage	Problème de raccordement électrique.	Vérifiez si l'appareil est branché ou s'il n'y a pas de panne au niveau du transformateur.
	Interrupteur principal éteint.	Allumez l'interrupteur principal.
	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop haut (>90 ml).	Retirez un peu d'eau du réservoir.
	Fuite du réservoir d'eau pendant la diffusion.	Vérifiez que le couvercle soit fermé correctement.
Souffle de ventilation, sans brume	Pas d'eau dans le réservoir ou insuffisante.	Remplissez le réservoir.
	La température de l'unité est trop basse ou trop haute.	Placez l'unité dans une pièce à température ambiante durant une demi-heure avant usage.
Odeur inhabituelle	L'eau stagne depuis trop longtemps dans le réservoir.	Nettoyez le réservoir et versez-y de l'eau fraîche.
Faible intensité de diffusion	Trop d'eau dans le réservoir.	Retirez un peu d'eau du réservoir.
	Dépôt de calcaire ou autres sur la membrane.	Nettoyez la membrane suivant les indications de ce manuel.
	L'eau est trop froide ou trop chaude.	Utilisez de l'eau à température ambiante.
	L'eau n'est pas propre.	Nettoyez le réservoir et versez-y de l'eau propre à température ambiante.
Pas de diffusion, pas de brume	Le bouton n'est pas actionné.	Appuyer une fois sur le bouton.
	La base et le couvercle ne sont pas parfaitement raccordés.	Veillez à ce que le couvercle soit bien positionné sur la base.
	Le ventilateur ne fonctionne pas correctement.	Vérifier que la bouche de ventilation ne soit pas bouchée ou qu'il n'y ait pas d'eau dans le ventilateur.

ATTENTION

- 1. Versez l'eau avant l'huile essentielle ou les senteurs.**
- 2. Ne laissez pas fonctionner l'appareil avec le réservoir vide.**
- 3. Vérifiez le niveau d'eau du réservoir avant utilisation.**
- 4. Utilisez de l'eau déminéralisée et des huiles essentielles ou extraits de parfum sans alcool destinés à la diffusion.**
- 5. Nettoyez le réservoir et la membrane comme indiqué dans la notice.**
- 6. Placez l'appareil hors de portée des enfants.**
- 7. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est plein d'eau et/ou lorsqu'il est en marche.**
- 8. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, éloigné du bord.**
- 9. Afin d'éviter tout accident, veillez à ce que le câble ne pende pas.**
- 10. Ce produit doit exclusivement être alimenté par l'adaptateur secteur fourni. Veuillez respecter la tension d'utilisation indiquée sur le transformateur.**
- 11. Utilisez l'appareil dans un environnement entre 5°C et 30°C.**
- 12. Renouvelez régulièrement l'eau présente dans le réservoir.**
- 13. Videz le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.**
- 14. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la bouche de ventilation.**
- 15. Pour un arrêt complet, débrancher l'appareil de la prise électrique.**
- 16. Appareil prévu uniquement pour un usage à l'intérieur.**

VII. DÉTAILS TECHNIQUES

Tension d'entrée : AC 100V~240V 50/60Hz

Tension de sortie : DC 24V 500mA MAX

Puissance <12W

Fréquence de vibration ultrasonique : environ 2.4 MHz

VIII. GARANTIE

Nous vous garantissons que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication. Ce diffuseur est garanti pour une période d'un an à compter de sa date d'achat, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant à notre contrôle. Nous ne serons pas tenus pour responsables de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Pour bénéficier de la garantie, le bon présenté au dos de cette notice doit porter la date d'achat et le cachet du vendeur. La garantie ne couvre pas les détériorations résultant d'une mauvaise utilisation, d'une chute, de démontage ou de réparation par des personnes non autorisées. Une réparation ou un échange standard effectué pendant la garantie n'affecte pas la date d'expiration de cette garantie.

DIFFUSEUR HUMIDIFICATEUR IONISEUR 3 EN 1

INSTRUCTION MANUAL

Thanks for purchasing ZEN'ARÔME® diffuser. Thanks to its fan system, the device permits the diffusion of a scented cold mist. This mist is typified by a gentle mist dispensed via the diffuser.

I. SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR DIFFUSER, ESPECIALLY THESE FEW BASIC SAFETY INSTRUCTIONS:

• **Put distilled/ demineralized water and essential oils or perfume without alcohol for broadcast. DO NOT PUT MORE THAN 3 DROPS OF ESSENTIAL OILS OR PERFUME.** Some brands of demineralized water are not properly detected by the system. In this case, the device does not light nor works intermittently or there is only red LED light flashing. Just add some tap water in the vase to ensure proper operation.


Note: Do not use resinous and sticky Essential oils (Myrrh, Frankincense, Patchouli ...) in this unit. Essential oils of citrus and conifer (Lemon, Lemongrass, Orange, Grapefruit, pine, fir ...) can be used if take care of the nebulizer by cleaning completely the unit after use.

- Always stand this diffuser on a hard, flat and level surface, slightly away from walls and sources of heat such as stoves, radiators, etc. (If you don't place it on a level surface, the diffuser may not work correctly).
- Check that the voltage of your electricity supply corresponds to that of the device.
- Do not plug in nor unplug this diffuser with wet hands.
- Never completely disassemble the device.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a special or similar cord available from your supplier or his after sales service department.
- Don't leave the diffuser in the sun for long periods.
- Unplug the device before cleaning it or removing the reservoir, or any other operation.
- Don't switch the diffuser on when there is no water in the reservoir.
- **Never scratch the ceramic disk with a hard tool, please refer to the cleaning instructions.**
- **The buttons of this device are not waterproof, please don't wash the complete unit in water and don't submerge it.**
- **Don't pour water, nor wet, nor block the little fan output.**
- **The diffuser must be cleaned regularly. To do this, please refer to the cleaning instructions in this manual.**

This device is not designed to be used by people, including children, whose physical, sensory or mental capacities are not fully developed, or people who lack the experience or knowledge to use it properly unless they are monitored by someone who is responsible for their safety or they are able to follow prior instructions concerning the use of the device.

Children should be watched to ensure they do not play with the device.

II. COMPONENTS



III. PRODUCT INFORMATIONS

FEATURES:


- Capacity: 90 ml.
- 3 hours of diffusion.
- Light warm white and red.
- A safety cut-out switches the device off automatically when waterless in the reservoir. A safety cut-out switches the diffuser off automatically when the temperature is unusually high.
- Silent and economical of essential oils or perfume.

FUNCTIONS:


- Diffuse essential oils or other scents (ex: perfume) without alcohol suitable for diffusion.
- Eliminates electrostatic charges.
- Purifies and improves ambient air quality, controls humidity in air.

IV. INSTALLATION


Please open the top cover.



Add around 90ml tap water inside the water tank




Don't fill water like this.




⚠ Please do not exceed the max water line when filling water inside, two or three drops of essential oil is enough for 90ml water.

- Avoid essence oil or acetone chemicals drop on to the shell surface, in case of machine paint peeling off.

Insert the adaptor plug into household power socket.



Close the top cover



**Press once the button Diffusion, mist continuously on.
Press a 2nd time on the button Diffusion, mist intermittently on (On/Off per 15 seconds).
Press a 3rd time on the button Diffusion, the diffuser will turn off.**

Press once the button Light, lights change colors automatically.

Press a 2nd time on the button Light, the current color will be locked.

Press a 3rd time on the button Light, lights turn off.

ATTENTION:

The buttons of this device are not waterproof, please don't wash the complete unit in water and don't submerge it. Don't pour water, nor wet, nor block the little fan output.

Do not put essential oil or acetone chemicals drops on the shell surface, in case of machine paint peeling off.

WARNING: DESPITE THE SAFETY CUT-OUT DEVICE THAT TURNS THE TRANSDUCER OFF, AVOID LEAVING THE POWER SWITCHED ON TO THE DEVICE WHEN YOU ARE NOT USING IT.

TO STOP THE DIFFUSER COMPLETELY, UNPLUG THE UNIT FROM THE POWER SUPPLY.

V. MAINTENANCE

To guarantee the product works safely and stably, please clean the machine regularly and follow instructions as below.

1. Turn off power, pull out the plug of adaptor.
2. Take down the cover.
3. Drain out the water inside tank.
4. Use clean brush or clean cotton swab to clear away the dirt of ceramic disc. Please use cotton cloth to wipe the machine outer wall, it's better clean 1-2n times every week.

Also you can place 2 to 5 drops of white vinegar on the ceramic disc and leave for 2 to 5 min.

If the water contains too much mineral, calcium or/and too much magnesium it can leave a "white powder" in the device. If this scum is deposited on the ceramic disk, the device will be prevented from operating properly.

The lifetime of the ceramic disk is limited (about 3000 hours). After some time of operation the device will generate less mist. This is normal wear of the ceramic disk.

We recommend:

- 1) Use demineralized water and essential oils without alcohol each time.
- 2) Cleaning the reservoir every 2 days and cleaning the ceramic disk each week.
- 3) Changing the water in the reservoir regularly. Don't leave it there for more than 2 days.
- 4) Cleaning the whole diffuser (see the explanation below) and making sure that all the parts are completely dry when it is not being used.

Cleaning the ceramic disk:

Clean the ceramic disc with soft cloth or cotton sticker in clean water with some white vinegar. Also, you can place 2 to 5 drops of white vinegar on the ceramic disk and leave for from 2 to 5 minutes.

- **Prohibited to touch or scratch the ceramic disc.**
- Don't use washing powder to clean any part of the diffuser.
- Rinse the base reservoir in clean water.
- Do not use soap, solvent or a spray on cleaning agent to clean the ceramic disk.
- **Don't pour water, nor wet, nor block the little fans output.**

To clean the water tank:

- 1) Clean the water tank using a soft cloth and with white vinegar if inside is dirty.
- 2) Rinse the water tank in clean water.

Storage:

Store the device in a clean, dry place, out of the reach of children, having cleaned and dried it.

VI. PROBLEMS AND SOLUTIONS

If the diffuser does not operate properly under normal conditions of use, consult the following table:

Problems	Possible causes	Solutions
No blowing, no mist, no indicator lights	If there is no light.	Press once on “light” button.
	Main switch off.	Switch on the main switch.
	The water level in the reservoir is too high (>90 ml).	Remove some water from the reservoir.
	Water is leaking from the reservoir.	Check that the lids are closed properly.
Blowing, but no mist	No water in the reservoir or waterless	Fill the reservoir with fresh water.
	The temperature of the unit is too low or too high.	Place the unit in a room at ambient temperature for half an hour before use.
Mist with an unusual smell	Water has been stagnating for too long in the reservoir.	Clean the reservoir and fill it with fresh water.
Low intensity	Too much water in the reservoir.	Remove some water from the reservoir.
	Sediment on the ceramic disk.	Clean the ceramic disk.
	The water is too cold or too hot.	Use water at ambient temperature.
	The water is not clean.	Clean the reservoir and fill it with fresh water.
The mist does not come out (or not enough).	The button is not pressed.	Press once the button.
	The cover and the base are not connected properly.	Check their connection.
	The fan isn't working properly.	Ask a specialist to check the fan in the base.

IMPORTANT INFORMATION

1. Do always fill in water before you add essential oil.
2. Do not operate item if water tank is empty.
3. Always check the water level before you start operating.
4. Please use demineralized water and essential oils without alcohol.
5. Maximum non-stop operation time: 3 hours.
6. Clean the water tank every week using natural descales (eg: white vinegar).
7. Keep the diffuser out of the reach of children.
8. Do not move the humidifier when filled with water, nor when it's working.
9. Place the item always on an even surface.
10. Watch out! The cable hanging from a table can cause an accident!
11. Only use with the adapter supplied.
12. Use in an environment ranging between 5°C and 30°C.
13. Renew water in the water tank frequently to keep it clean.
14. If the diffuser is not in use, please empty the water tank.
15. Don't pour water, nor wet, nor block the little fan output.
16. Only for external use, do not inhale!
17. To stop the diffuser completely, unplug the unit from the power supply.

VII. TECHNICAL DETAILS

Voltage INPUT: AC 100V~240V 50/60Hz

Power: <12W

OUTPUT: DC 24V 500mA MAX

Ultrasonic vibration frequency: about 2.4 MHz

Warranty

We guarantee this a period of one year from the date of purchase, except in the circumstances described below:

The guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this diffuser does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside our control. We may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

To obtain warranty service, the coupon situated on this manual must be mentioned the date of purchase and the stamp of the seller. The warranty does not cover damage resulting from misuse, dropping, dismantling or repair by unauthorized persons. A repair or replacement performed during the standard warranty does not affect the date of expiry of the warranty.

DIFUSOR NIEBLA IONIZADOR 3 EN 1

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Le agradecemos que haya adquirido difusor. Gracias a su sistema de ventilación, el aparato permite la difusión de vapor frío aromatizado. Este vapor se caracteriza por una ligera bruma perfumada que sale del difusor.

I. LAS INDICACIONES ESENCIALES

LEA TOTALMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE DIFUSOR, PARTICULARMENTE LAS INDICACIONES ESENCIALES SOBRE SEGURIDAD:


• **Ponga agua destilada y aceites esenciales o extractos de perfume sin alcohol para su difusión. NO PONGA EL MAS DE 3 GOTAS.** Algunas aguas desmineralizadas no pueden ser detectadas por el sensor de agua (sensor de seguridad) del "mist maker"(el aparato ultrasónico que produce la bruma), en tal caso este aparato no se enciende o no trabaja. Solo agregue algo de agua del grifo (agua corriente) hasta que la unidad comience a trabajar normalmente.

Nota: Los aceites esenciales resinosa y pegajosa (mirra, incienso, pachulí...) no se recomiendan para su uso en esta unidad. Los aceites esenciales de cítricos, coníferas (Limón, Naranja, Pomelo, Lemongrass, pinos, abetos ...) se deben utilizar, teniendo cuidado de hacer una limpieza a fondo del sistema después de su uso.

- Coloque siempre el difusor sobre una superficie dura, plana y horizontal, aléjelo un poco de las paredes y de fuentes de calor como cocina, radiadores, etc. (Si no lo coloca en una superficie horizontal, es posible que el difusor no funcione correctamente).
- Compruebe que el voltaje de su red se corresponde con el del aparato.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- No desmonte el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable especial o similar, disponible en su proveedor o en el servicio técnico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa durante un tiempo prolongado.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o para desmontar el depósito.
- No ponga en marcha el difusor si el depósito no contiene agua.
- **No arañe nunca el disco de cerámica con utensilios duros, consulte las instrucciones de limpieza.**
- **Nunca agregue agua o está húmedo o bloquear la rejilla de ventilación (soplador).**
- **Los botones del aparato no son resistentes al agua y no deben entrar en contacto con el agua. No sumerja la emisora.**
- **No lave la unidad con agua ni la sumerja nunca en ella.**
- **La unidad debe limpiarse regularmente. Para ello, consulte las instrucciones de limpieza de este manual.**

Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas, incluidos los niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, excepto si están supervisadas o reciben indicaciones previas sobre el uso del aparato por parte de otra persona que se responsabilice de su seguridad. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

II. COMPONENTES



III. INFORMACION TECNICA

Características:


- Capacidad de 90 ml.
- 3 horas de difusión continua.
- Luz blanca y rojo.
- El difusor está equipado con un sistema de seguridad que detiene el funcionamiento cuando la cantidad de agua presente en el depósito es insuficiente. El dispositivo también está equipado con un sistema de seguridad que detiene la operación si detecta una temperatura anormalmente alta.
- Silencioso y económico.

Funciones:


- Difusor de aceite esencial.
- Elimina las cargas electrostáticas.
- Mejora la calidad del aire ambiental.

IV. MODO DE EMPLEO


Quitar la tapa



Máximo añadir 90ml de agua en el tanque



No llene como este




- ! No exceda el nivel máximo de agua
- ! No ponga más de 3 gotas de aceites esenciales.
- ! No ponga los aceites esenciales en la portada, esto puede causar descamación de la pintura.

Conecte el dispositivo a una toma de corriente



Reinstalar la tapa



Apretar una vez el botón difusión para lanzar una difusión continua.

Apretar una 2a vez el botón difusión para lanzar una difusión que alterna los tiempos de pausas y de difusiones cada 15 segundo.

Apretar una 3a vez el botón difusión para detener el aparato.

La prensa una vez el botón la Luz, alumbría colores de cambio automáticamente.

Apriete una 2a vez sobre el botón la Luz, el color activo será cerrada.

Apriete una 3a vez sobre el botón la Luz, luces apaga.

Atención:

Nunca agregue agua o está húmedo o bloquear la rejilla de ventilación (soplador).

No ponga los aceites esenciales en la portada, esto puede causar descamación de la pintura.

Los botones del aparato no son resistentes al agua y no deben entrar en contacto con el agua. No sumerja la emisora.

SE DETENGA COMPLETAMENTE DESENCHUFE LA UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

V. MANTENIMIENTO

Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, mantenimiento regular 2 veces a la semana o después de cada uso según el aceite esencial utilizado

1. Antes de manipularla, desactivar el difusor a continuación, desconecte el transformador.
2. Abra la tapa.
3. Escurra el agua cuando le rejilla de ventilación se coloca en la parte superior.
4. Para limpiar la membrana (disco blanco en el centro del tanque), utilice un paño suave, un bastoncillo de algodón o limpieza Bross. Limpie suavemente (con un poco de vinagre blanco si es necesario).

Si el agua contiene demasiado calcio o magnesio, puede depositarse un «polvo blanco» dentro del aparato. Si esta espuma se depositara en el transductor (pastilla metálica que produce los ultrasonidos), no permitiría que el difusor funcione correctamente. La vida de la cerámica del disco es limitado (alrededor de 3000 horas). Después de un tiempo de operación de la cantidad de vapor generado se reduce. Este es el desgaste normal de disco de cerámica.

Aconsejamos:

- 1) Utilizar agua embotellada y refrigerada, o bien agua destilada, en cada utilización.
- 2) Limpiar el depósito cada 2 horas de funcionamiento, y el transductor todas las semanas.
- 3) Cambiar regularmente el agua del depósito y no dejarla en el mismo más de 2 días.
- 4) Limpiar completamente la unidad (ver explicaciones a continuación) y asegurarse de que todas sus piezas estén perfectamente secas cuando se ponga en funcionamiento.

Para limpiar el disco cerámico:

Es importante limpiar regularmente el disco cerámico con un paño suave o hisopo de algodón humedecido en 2 a 5 gotas de vinagre blanco y dejar actuar durante unos minutos.

- **No presione ni raye la membrana.**
- No utilice productos de limpieza para la limpieza.
- No utilice la herramienta difícil de raspar la superficie
- No emplee utensilios duros que puedan arañar la superficie.
- Enjuague el depósito de la base con agua corriente.
- **No utilice jabón, disolventes ni productos de limpieza para limpiar el disco cerámico.**
- **Nunca agregue agua o está húmedo o bloquear la rejilla de ventilación.**

Para limpiar la unidad del depósito:

- 1) Limpie el depósito con agua y un paño suave, añadiendo vinagre si hubiera espuma o depósitos de cal en su interior.
- 2) Si hubiera espuma sobre el interruptor de seguridad, deposite en él unas gotas de vinagre y límpielo con un cepillo suave.
- 3) Enjuague el depósito con agua corriente.

Almacenamiento:

Guarde el aparato en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, tras haberlo limpiado y secado.

VI. AVERÍAS Y SOLUCIONES

En caso de avería, en condiciones de uso normales, consulte la siguiente tabla:

Avería	Posibles causas	Solución
No hay soplado, vapor ni se encienden los testigos luminosos.	Problema de conexión eléctrica.	Compruebe si el dispositivo está conectado o si no hay un fallo en el transformador.
	Interruptor principal apagado.	Conecte el interruptor principal.
	El nivel de agua en el depósito es demasiado alto (> 90 ml).	Vacíe parcialmente el tanque.
	Fuga en el depósito de agua.	Compruebe que las tapas estén bien cerradas.
Hay soplado, pero no emite difusión.	No hay agua en el depósito o insuficiente.	Rellene el depósito.
	La temperatura de la unidad es demasiado bajo o demasiado alto.	Coloque la unidad en una habitación a temperatura ambiente, media hora antes d'utilizarla.
El difusión huele raro	El agua se corrompe si está demasiado tiempo en el tanque.	Limpie el tanque y renueve el agua.
Intensidad débil	Demasiado agua en el tanque.	Vacíe parcialmente el tanque.
	Los depósitos de calcio u otros el disco cerámico	Limpie el disco cerámico
	El agua está demasiado fría o demasiado caliente.	Utilice agua a temperatura ambiente.
	El agua está sucia.	Limpie el tanque y renueve el agua.
El difusión no sube	No se ha pulsado el botón.	Pulse el botón.
	El depósito y la base no están bien acoplados.	Asegúrese de que lo estén.
	El ventilador no funciona correctamente.	Acuda a un especialista para comprobar el ventilador de la base.

ATENCIÓN

1. Vierta el agua antes aromas o aceites esenciales.
2. No deje funcionar con el tanque vacío.
3. Comprobar el nivel de agua en el tanque antes de su uso.
4. Ponga agua destilada y aceites esenciales o extractos de perfume sin alcohol para su difusión
5. Limpie el disco tanque y disco cerámica, como se muestra en el manual.
6. Coloque el aparato fuera del alcance de los niños.
7. No mueva la unidad cuando está lleno de agua y / o cuando se está ejecutando.
8. Coloque la unidad sobre una superficie plana y estable, lejos de la orilla.
9. Para evitar accidentes, asegúrese de que el cable no cuelgue.
10. Este producto sólo debe ser alimentado por el adaptador de CA suministrado. Tener en cuenta la tensión de servicio indicada en el transformador.
11. Use la unidad en un ambiente entre 5 ° C y 30 ° C.
12. Regularmente la renovación del agua en el tanque.
13. Vaciar el tanque cuando no se utiliza el dispositivo.
14. Asegúrese de que no entre agua en la rejilla de ventilación.
15. Para detenerse por completo, desconecte el aparato de la toma de corriente.
16. Dispositivo destinado exclusivamente para uso en interiores.

VII. DATOS TÉCNICOS

Voltaje ENTRADA: AC 100V~240V 50/60Hz
De energía <12W

SALIDA: DC 24V 500mA MAX
Frecuencia de vibración ultrasónica: alrededor de 2,4 MHz

VIII. GARANTÍA LIMITADA

Garantizamos que este producto no presenta ningún defecto de material ni de fabricación durante un período d'un año a partir de la fecha de compra, con excepción de los casos que se indican a continuación:

La garantía no cubre los daños debidos a un desgaste normal por el uso del producto. Además, la garantía sobre este producto no cubre los daños causados por un uso abusivo o inapropiado, ni en caso de mala utilización, accidente, colocación de un accesorio no autorizado, modificación introducida en el producto o cualquier otra situación, de cualquier naturaleza, ajena a nuestro control.

No seremos considerados responsables de ningún tipo de daño indirecto, consecutivo o especial.

Para obtener servicio de garantía, el bueno presentado a la parte derecha de esta notificación deberá incluir la fecha de compra y sello del vendedor. La garantía no cubre los daños ocasionados por el mal uso, una caída, el desmontaje o reparación por personas no autorizadas. La reparación o reemplazo a cabo durante el período de garantía estándar no afecta a la fecha de vencimiento de esta garantía.

AROMA DIFFUSER

BEDIENUNGSANLEITUNG

I. SICHERHEIT

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DEN DIFFUSOR IN BETRIEB NEHMEN, UND BEACHTEN SIE INSbesondere DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE:


• **Verwenden demineralisiertem Wasser und ätherischen Ölen oder Parfüm Extrakte ohne Alkohol für Diffusion (Nicht mehr als 3 fallen).** Einige Handels voll entsalztes Wasser werden nicht ordnungsgemäß vom System erkannt. In diesem Fall wird die Kamera nicht leuchtet oder nur unterbrochen. Dies kann auch durch ein rotes Blinken ausgedrückt werden. Fügen Sie einfach destilliertem Wasser zu einem kleinen Leitungswasser um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Achtung: Die ätherischen Ölen, die harzige und viskosen (Myrrhe, Weihrauch, Patchouli ...), Citrus ätherischen Ölen (Zitrone, Orange, Lemongrass, Merken/pin, Fir/Sapin, Grapefruit...) Ihnen nicht raten.

- Der Diffusor muss immer auf eine harte Stelle setzen, (obwohl er dies keineswegs auf eine horizontale Fläche Gerät kann nicht richtig laufen) flach und horizontal. Fernhalten von Wänden und Wärmequellen.
- Prüfen Sie die Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt des Gerätes.
- Nicht anschließen oder trennen Sie den Transformator zu tun mit nassen Händen.
- Nicht das Gerät nicht auseinander.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder ähnliches direkt vom Anbieter oder seinen Kundendienst ersetzt werden.
- Nicht verlassen den Diffusor in der Sonne über einen längeren Zeitraum
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder vor jeder anderen Handhabung.
- Nicht Betreiben Sie den Diffusor, wenn der Tank ist leer.
- Nie kratzen die Membran (ceramic disc weiß) das Zentrum des Tanks mit einem harten Werkzeug. Siehe die manuelle Reinigung (V. MAINTENANCE).
- **Tasten Sind nicht Diffusor wasserdicht und darf nicht mit Wasser in Berührung. Nicht eintauchen des Diffusors.**
- **Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, Siehe die manuelle Reinigung (V. MAINTENANCE).**
- **Lassen Sie das Wasser nicht in die Gebläse (Lüftauslass), kann dies zu Fehlfunktionen aufgrund Diffusor**

Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung durch Personen (einschl. Kindern) ausgelegt, die in ihren motorischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, oder die keine Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten besitzen, sofern sie nicht durch eine Aufsichtsperson überwacht werden oder eine sichere Einweisung in die korrekte Bedienung des Gerätes erhalten haben. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen und sicherstellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

II. PRÄSENTATION DER ELEMENTS



III. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spezifikationen:


- Kapazität des Tanks: 90ml.
- Sendezeit: 3 Zeit.
- Lichtung Warmweiß und rot.
- Der Diffusor hat ein Sicherheitssystem, Betrieb stoppt, wenn die Menge an Wasser in dem Reservoir vorhanden ist unzureichend. Das Gerät ist auch mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, blockiert den Betrieb wenn detektiert abnormal hohe Temperatur.
- Sehr schweigsam

Funktionen:


- Diffuse ätherische Öle oder andere Duftstoffe (z.B.: nicht-alkoholische Extrakt Parfüm) geeignet für Verbreitung/Diffusion.
- Eliminiert elektrostatischer.
- Wirkt luftreinigend und reguliert die Rate der Feuchtigkeit

IV. INSTALLATION

Entfernen die Decken



Maximale hinzuzufügen 90ml Wasser So füllen Sie nicht



! Die maximale Wasserstand nicht überschreiten

! Legen Sie nicht mehr als 3 Tropfen ätherische Öle.

! Stellen Sie keine ätherischen Ölen auf der Titelseite, kann dies ein Abblättern der Farbe verursachen.

! Wasser

Luftauslass


↓



Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose



Legte die Decken



Drücken Sie einmal die Taste Diffusion, Streaming zu starten.
Drücken Sie ein zweites Mal auf die Taste Diffusion, um eine Mailingwechselzeit Pausen und Sendungen alle 15 Sekunden starten.
Drücken Sie ein drittes Mal auf die Taste Diffusion, um die Maschine zu stoppen.

Drücken Sie sobald das Knopf-Licht, Licht-Änderungsfarben automatisch.

Drücken Sie ein 2. Mal auf dem Knopf-Licht, die gegenwärtige Farbe wird geschlossen.

Drücken Sie ein 3. Mal auf dem Knopf-Licht, Lichter biegen ab.

ATTENTION:

Tasten Diffusor Sind nicht wasserdicht und darf nicht mit Wasser in Berührung. Nicht eintauchen des Diffusors.

! Stellen Sie keine ätherischen Ölen auf der Titelseite, kann dies ein Abblättern der Farbe verursachen.

Lassen Sie das Wasser nicht in die Gebläse (Lüftauslass), kann dies zu Fehlfunktionen aufgrund Diffusors.

Für einen vollständigen Stillstand, ziehen Sie das Netzkabel.

V. MAINTENANCE

Um einen einwandfreien Betrieb der Diffusor, seine regelmäßige Wartung 2 mal pro Woche, oder Nach jedem Gebrauch in Hinsicht auf dem ätherischen Öl verwendet.

1. Vor Handhabung, Stopp das Diffusor und trennen Sie das Transformator.
2. Öffnen sie die decken.
3. Ablassen das Wasser wenn Gebläse ist unten.
4. Es ist wichtig, regelmäßig gereinigt die Membran (ceramic disc) mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen mit weißen Essig und stehen lassen, ein paar Minuten.

Leitungswasser enthält Kalk, Calcium oder Magnesium, kann es Datei eine "weißes Pulver" in der den Tank. Falls auf der Membran (ceramic disc) hinterlegt kann es verhindern, dass die ordnungsgemäße Funktion des Diffusors.

Die Lebensdauer der Membran (ceramic disc) begrenzt ist (ca. 3000 Stunden). Nach einiger Zeit der Verwendung der Menge an Nebel erzeugt Abnahme. Das ist normale Abnutzung der ceramic disc.

Wir empfehlen:

- 1) Verwenden demineralisiertem Wasser für jeden Betrieb.
- 2) Reinigen Sie den Tank und die Membran (ceramic disc) 2 mal pro Woche.
- 3) Das Wasser wechselt der Tank regelmäßig, lassen Sie sich nicht das Wasser mehr als zwei Tage.

Reinigen Sie das Gerät (siehe Erklärung unten) und sicherstellen dass alle Teile vollständig trocken sind, wenn der Diffusor nicht in Betrieb ist.

Um die Membran (ceramic disc) zu reinigen:

- 1) Es ist wichtig, regelmäßig gereinigt die Membran (ceramic disc) mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen mit weißem Essig und stehen lassen, ein paar Minuten.
- 2) **Drücken Sie nicht oder verkratzen die Membran (ceramic disc).**
- 3) Verwenden Sie keine Reinigungsprodukt zur Reinigung des Geräts.
- 4) Verwenden Sie kein hartes Werkzeug an der Oberfläche gekratzt.
- 5) Spülen den Tank mit Wasser.
- 6) **Lassen Sie das Wasser nicht in die Gebläse (Lüftauslass), kann dies zu ehfunktionen aufgrund Diffusors.**
- 7) **Stellen Sie sicher die Gebläse (Lüftauslass) nicht blockieren.**

Reinigen Sie den Tank:

- 1) Reinigen Sie den Tank mit einem weichen Tuch und weißem Essig wenn sie Spuren von Kalkstein.
- 2) Die Membran ist zerbrechlich sollte vorsichtig Reinigung mit dem Pinsel und ein wenig weißem Essig.
- 3) Spülen den Tank mit Wasser.

VI. TECHNISCHE DATEN

Input : AC 100V~240V 50/60Hz
Macht <12W

Output : DC 24V 500mA MAX
Ultrasonic Vibration Frequenz: über 2.4 MHz

DIFFUSORE ATOMIZZATORE IONISEUR 3 IN 1

MANUALE DI UTILIZZAZIONE

I. CONSEGNE DI SICUREZZA

VOGLIONO LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO DIFFUSORE, IN PARTICOLARE QUESTI ALCUNE CONSEGNE DI SICUREZZA FONDAMENTALE :


• Mettete dell'acqua demineralizzata e degli olii essenziali o di brani di profumo senza alcol destinato alla diffusione, Non Mettere Più Di 3 Gocce. Certe acque demineralizzate correttamente del commercio non sono scoperte dal sistema. In questo caso, l'apparecchio non si accende o funziona per intermittenza. Basta aggiungere all'acqua demineralizzata un poco di acqua del rubinetto per assicurare un buono funzionamento.

Non mettere più di 3 gocce di olii essenziali. Gli olii essenziali resinosi e vischiosi (Mirra, Incenso, Patchouli, Patchouli) non sono consigliate di utilizzazione in questo Gli olii essenziali di agrumi e di conifere sono ad utilizzare prendendo cura di realizzare una pulizia completa del sistema dopo utilizzazione.

- Il diffusore deve sempre essere posto su una superficie dura, plana ed orizzontale. Allontanatelo leggermente dai muri e delle sorgenti di caldo come i radiatori, ecc., Se non è posto su una superficie orizzontale, l'apparecchio può funzionare non correttamente.
- Verificate che il voltaggio della vostra rete elettrica corrisponda a quello dell'apparecchio.
- Non innestate, né non disinserite il trasformatore con le mani bagnate.
- Non smontate l'apparecchio.
- Se il cordone di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un cordone speciale o similare disponibile vicino al fornitore o del suo servizio in garanzia.
- Non lasciate il diffusore al sole durante un lungo periodo.
- Disinserite l'apparecchio prima di pulirlo, di ritirare il serbatoio o prima di tutta altra manipolazione.
- Non accendete il diffusore quando il serbatoio è vuoto.
- Non grattate mai la membrana, disco bianco al centro del serbatoio, con un attrezzo duro. Riportatevi alle consegne di pulizia di questo manuale.
- I bottoni dell'apparecchio non sono stagni e non devono entrare in contatto con l'acqua. Non immergere il diffusore.
- L'apparecchio deve essere pulito regolarmente. Per questo fare, riportatevi alle consegne di pulizia di questo manuale.
- Badate a ciò che l'acqua non penetra nella bocca di ventilazione.

Questo apparecchio non è previsto per essere utilizzato dalle persone, ivi compreso i bambini di cui le capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o delle persone prive di esperienza o di conoscenza, salvo se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari concernente l'utilizzazione dell'apparecchio. Conviene sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giocano con l'apparecchio.


II. NOTIZIE TECNICHE




- Capacità del serbatoio: 90 ml. Durata di diffusione a pieno potere: 3 ore.
- Illuminazione bianco, rosso o cambiare colore
- Il diffusore è attrezzato di un sistema di sicurezza che interrompe il funzionamento quando la quantità di acqua presente nel serbatoio è insufficiente.
- Diffondi gli olii essenziali adattati alla diffusione o altri profumi, ex: brano di profumo senza alcol adattati alla diffusione.
- Elimina i carichi eletrostatici. Sana l'aria ambientale e régule il tasso di umidità.
- Voltage INPUT : AC 100~240v/50~60Hz / OUTPUT : DC 24V 500mA MAX
- Puissance <12W / - Dimensioni 14,5 x 14,5 x 6,5 cm

III. ISTRUZIONI PER L'USO

Togliere il coperchio



al massimo 90 ml di acqua nella vasca



Non riempire come questo


presa d'aria



! Non superare il livello massimo dell'acqua.

! Non mettere più di 3 gocce di oli essenziali.

**! Non mettere l'olio Essentilles sul coperchio,
può causare la vernice.**



Collegare
il dispositivo
a una presa elettrica

Chiudere il coperchio

Premere una volta il Tasto luce, la luce cambia automaticamente il colore..

Premere una seconda volta il Tasto luce, la luce fissa sul colore attuale.

Premere una terza volta il Tasto luce, luce si spegne

Premere una volta il Tasto diffusione per avviare la diffusione.

Premere una seconda volta il Tasto diffusione per avviare una diffusione alternata sospese tempo e diffusione ogni 15 secondi.

Premere una terza volta il Tasto diffusione per arresto la diffusione.

ATTENZIONE: Non inclinare l'apparecchio quando è in marcia. Non riempire o svuotare il serbatoio quando l'apparecchio è in marcia. Non mettere più di 3 gocce di oli essenziali.

ATTENZIONE: MALGRADO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA CHE INTERROMPE IL FUNZIONAMENTO DI L'APPARECCHIO, EVITATE DI LASCIARE L'APPARECCHIO SOTTO TENSIONE QUANDO NON L'UTILIZZATE O QUANDO IL SERBATOIO È VUOTO.

PER UN ARRESTO COMPLETO, DISINSERIRE L'APPARECCHIO DI LA PRESA ELETTRICA.

IV. COLLOQUIO

Se l'acqua contiene troppo calcareo, di calcio o di magnesio, può depositare una "polvere bianca" nell'apparecchio. Se questa schiuma si deposita sulla membrana, ciò può impedire l'apparecchio di funzionare correttamente.

La durata di vita della membrana è limitata, circa le 3000. Di funzionamento la quantità di nebbia generata va dopo un certo tempo ridurre. Si tratta là di un consumo normale della membrana in ceramica.

Consigliamo:

- 1, di utilizzare dell'acqua demineralizzata per ogni utilizzazione.
- 2, di pulire tutti i 2 giorni e la membrana il serbatoio una volta per settimana.
- 3, di cambiare regolarmente l'acqua il serbatoio, di non lasciarla più di 2 giorni.
- 4, di pulire l'apparecchio (vedere sotto spiegazioni) e di assicurarsi che tutti i suoi locali sono perfettamente secchi quando non è in servizio.

Per pulire la membrana (cerámica disco) ed il serbatoio :

È importante di effettuare regolarmente una pulizia della membrana in ceramica e della superficie dell'apparecchio con un straccio dolce o un cotone-gambo impregnato di vinaigre bianco di lasciare agire alcuni minuti poi. - Non premere o grattare la membrana o il sensore di controllo del livello di acqua. - Non utilizzare di prodotto di colloquio per pulire l'apparecchio.

- Non adoperare di attrezzo duro per grattare la superficie.
- Sciacquate il serbatoio della base all'acqua chiara.
- Badate a ciò che l'acqua non penetra nella bocca di ventilazione e che quella - non sia tappata qui.

Sistemazione :

Dopo l'avere pulito ed asciugato, sistemate l'apparecchio in un luogo secco e spesa, fuori dalla portata dei bambini.

NOTIZIE IMPORTANTI

1. Versate l'acqua prima dell'olio essenziale. Verificate il livello di acqua del serbatoio anteriore utilizzazione.
2. Utilizzate dell'acqua demineralizzata e degli olii essenziali o brani di profumo senza alcol destinato alla diffusione.
3. Pulite il serbatoio e la membrana come indicato nell'avvertenza.
4. Non spostate l'apparecchio quando è pieno di acqua et/ou quando è in marcia.
5. Ponete l'apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano del bordo.
6. Per evitare ogni incidente, badate a ciò che il cavo non appenda.
7. Questo prodotto deve essere alimentato esclusivamente dal riduttore settore fornito. Volete rispettare la tensione di utilizzazione indicata sul trasformatore.
8. Utilizzate in un ambiente naturale tra 10°C e 30°C. Unicamente per uso all'interno.
9. Rinnovate regolarmente l'acqua nel serbatoio.
10. Svuotate il serbatoio quando l'apparecchio non è utilizzato.
11. Badate a ciò che l'acqua non penetra nelle bocche di ventilazione.
12. Per un arresto completo, disinserire l'apparecchio dalla presa elettrica.
13. Non mettere più di 3 gocce di olii essenziali. Gli olii essenziali resinosi e vischiosi (Mirra, Incenso, Patchoulis, Patchouli) non sono consigliate di utilizzazione in questo. Gli olii essenziali di agrumi e di conifere sono ad utilizzare prendendo cura di realizzare una pulizia completa del sistema dopo utilizzazione.

GARANTIE / WARRANTY / GARANTÍA / GARANTIE

Date d'achat / Date of purchase / Fecha de la compra/ Kauf Datum:

Vendeur / Seller / Vendedor / Verkäufer:

Tampon / Stamp / Sello / Stempel: