

# DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES

## AROMA DIFFUSER

### BLUETOOTH & ALARM

## Sommaire

Consignes de sécurité.....	P2
Informations techniques.....	P3
Mode d'emploi.....	P3
Entretien.....	P5
Problèmes et solutions.....	P6
Informations importantes.....	P6

## Directory

Safety instructions.....	P7
Product information.....	P8
Instructions.....	P8
Maintenance.....	P10
Problems & solutions.....	P11
Important information.....	P11

## Resumen

Las indicaciones esenciales.....	P12
Informacion tecnica.....	P13
Modo de empleo.....	P13
Mantenimiento.....	P15
Averías y soluciones.....	P16
Important information.....	P16

***MANUEL D'UTILISATION***  
***INSTRUCTION MANUAL***  
***MANUAL DE INSTRUCCIONES***  
***BEDIENUNGSANLEITUNG***  
***MANUALE DI UTILIZZAZIONE***

## BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEIT.....	P17
TECHNISCHE INFORMATIONEN.....	P17
INBETRIEBNAHME.....	P17

## MANUALE DI UTILIZZAZIONE

INDICAZIONI DI SICUREZZA.....	P20
INFORMAZIONI TECNICHE.....	P21
ISTRUZIONI PER L'USO.....	P21
MANUTENZIONE.....	P23
NOTIZIE IMPORTANTI.....	P24

# DIFFUSEUR MULTIFONCTIONS

## MANUEL D'UTILISATION

### I. CONSIGNES DE SECURITE

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE DIFFUSEUR, EN PARTICULIER CES QUELQUES CONSIGNES DE SECURITE FONDAMENTALES :

- Mettez de l'eau déminéralisée et des huiles essentielles ou d'extraits de parfum sans alcool destinés à la diffusion.
- Certaines eaux déminéralisées du commerce ne sont pas correctement détectées par le système. Dans ce cas, l'appareil ne s'allume pas ou fonctionne par intermittence. Il suffit d'utiliser de l'eau du robinet pour les premières utilisations.
- La température d'eau utilisée doit être entre 5°C et 30°C.



\* Notez : Les huiles essentielles résineuses et visqueuses (Myrrhe, Encens, Patchouli...) ne sont pas conseillées d'utilisation dans cet appareil. Les huiles essentielles d'agrumes et de conifères (Citron, Orange, Citronnelle, Pamplemousse, Pin, Sapin...) sont à utiliser en prenant soin de réaliser un nettoyage complet du système après utilisation.

- Le diffuseur doit toujours être placé sur une surface dure, plane et horizontale. Eloignez-le légèrement des murs et des sources de chaleur telles que les radiateurs, etc. (S'il n'est pas placé sur une surface horizontale, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement).
- Vérifiez que le voltage de votre réseau électrique corresponde à celui de l'appareil.
- Ne branchez, ni ne débranchez le transformateur avec les mains mouillées.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou similaire disponible auprès du fournisseur ou de son service après-vente.
- Ne laissez pas le diffuseur au soleil durant une longue période.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, de retirer le réservoir ou avant toute autre manipulation.
- N'allumez pas le diffuseur lorsque le réservoir est vide.
- Ne grattez jamais la membrane (disque blanc au centre du réservoir) avec un outil dur. Reportez-vous aux consignes de nettoyage de ce manuel.
- Les boutons de l'appareil ne sont pas étanches et ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau. Ne pas immerger le diffuseur.
- L'appareil doit être nettoyé régulièrement. Pour ce faire, reportez-vous aux consignes de nettoyage de ce manuel.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la bouche de ventilation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


## II. INFORMATIONS TECHNIQUES

- Capacité du réservoir : 300 ml. Durée de diffusion à pleine puissance : environ 6 heures.
- Le diffuseur est équipé d'un système de sécurité qui interrompt le fonctionnement lorsque la quantité d'eau présente dans le réservoir est insuffisante.
- Diffuse les huiles essentielles adaptées à la diffusion ou autres senteurs (ex : extrait de parfum sans alcools adaptés à la diffusion).
- AC adaptateur : Input 100-240V.a.c. / Output 24V.d.c.

## III. MODE D'EMPLOI



- ① Voyant 1 : s'éclaire lorsque vous êtes dans le réglage de l'horloge
- ② Voyant 2 : s'éclaire uniquement en mode d'affichage de l'heure sur 12 heures. Il permet ainsi de savoir si nous sommes en AM (voyant éteint) ou PM (voyant allumé).
- ③ Voyant 3 : s'éclaire lorsque vous êtes dans le réglage de l'alarme
- ④ Voyant 4 : s'éclaire lorsqu'une alarme est programmée.



Nous vous recommandons de placer l'appareil dans la pièce une demi-heure avant de l'allumer afin qu'il prenne la température ambiante.

**Etape 1 :** Enlevez le couvercle du diffuseur.

**Etape 2 :** Assurez-vous de la propreté du réservoir et versez-y 300ml maximum d'eau déminéralisée à température ambiante. (La température d'eau doit être **entre 5°C et 30°C**.)

**Etape 3 :** Versez quelques gouttes d'huiles essentielles dans l'eau.

**Etape 4 :** Remettez le couvercle.

**Etape 5 :** Avec des mains sèches, branchez le connecteur de transformateur, appuyez sur les boutons pour mettre en marche le diffuseur et gérer les différents réglages.

### Comment activer la diffusion ?

- Appuyez sur le bouton , vous pouvez choisir diffusion ON (une diffusion continue), ou définir un arrêt automatique après 1, 3 ou 5 heures. Les voyants ON / 1H / 3H et 5H vous indiquent le mode sélectionné.

### Comment activer l'éclairage ?

Appuyez sur le bouton pour activer lumière avec variation de couleur, fixer sur la couleur présente ou éteindre l'éclairage.

## Réglage des autres fonctions

NOTE : lors des étapes de réglage ci-dessous, si vous n'appuyez pas pendant **10 secondes**, le système reviendra à son état initial et le réglage ne sera pas finalisé. Il est donc nécessaire d'enchaîner les étapes jusqu'au bout.

### Comment régler l'horloge ?

Le diffuseur permet d'afficher l'heure sur 12 heures (mode AM/PM) ou sur 24 heures.

Lorsque vous êtes dans réglage de l'horloge, le voyant ① est allumé.

- Restez appuyer sur le bouton Diffusion  quelques secondes. Vous entendrez un bip et l'écran affiche 1.2 clignotant. En appuyant sur les touches + et -, vous pouvez définir le mode d'affichage de l'heure (1.2 = sur 12 heures et 2.4 = sur 24 heures). Validez votre choix en appuyant sur la touche Diffusion .
- Le voyant ② est allumé uniquement si vous avez choisi affichage sur 12 heure.
- Vous arrivez ensuite sur le réglage des heures avec une valeur qui clignote. Définissez l'heure avec les boutons + et - et validez en appuyant sur le bouton Diffusion , définissez ensuite le réglage des minutes avec les boutons + et - et validez à nouveau avec le bouton Diffusion .

Si vous souhaitez réinitialiser le réglage de l'horloge, restez appuyer sur le bouton Diffusion  jusqu'au bip sonore puis appuyez sur le bouton Lumière . Le réglage de l'heure passera à 00 :00.

### Comment activer l'enceinte Bluetooth ?

Restez appuyer sur le bouton  et relâchez après avoir entendu une mélodie d'activation. Le voyant Bluetooth sur la droite clignote pour vous confirmer l'activation du Bluetooth. Allez ensuite dans les paramètres de votre smartphone ou tablette et activez le Bluetooth. Lancez une recherche de périphérique et sélectionnez dans la liste « Clock Diffuser » puis autorisez l'association. Le diffuseur vous confirmera l'association par une mélodie et le voyant Bluetooth restera fixe. Vous pouvez ensuite lancer l'écoute de vos morceaux ou lancer votre application de streaming audio.

### Comment utiliser le mode audio Bluetooth ?

Une fois que le diffuseur est associé à votre appareil, vous pouvez lancer l'écoute et piloter certaines fonctions directement sur le diffuseur.

Appuyez brièvement sur les boutons + ou - pour changer de morceau de musique.

Restez appuyer sur les boutons + ou - pour ajuster le volume sonore.

Appuyez sur le bouton  pour stopper ou reprendre un morceau en cours de lecture.

Restez appuyer sur le bouton  pour désactiver le Bluetooth.

### Comment définir une Alarme ?

Lorsque vous êtes dans réglage de l'horloge, le voyant ③ est allumé.

Restez appuyer sur le bouton  quelques secondes. Vous entendrez un bip et l'écran affiche le réglage de l'alarme avec une valeur qui clignote. Définissez l'heure avec les boutons + et - et validez en appuyant sur le bouton  puis définissez ensuite le réglage des minutes avec les boutons + et - puis validez à nouveau avec le bouton .

Lorsque l'alarme est activée, le voyant ④ se trouvant tout à droite de l'horloge est allumé. L'alarme déclenche la diffusion et l'éclairage simultanément. Il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter.

Pour information, l'alarme ne déclenche pas la musique.

Si vous souhaitez réinitialiser le réglage de l'alarme, restez appuyer sur le bouton ☀ jusqu'au bip sonore puis appuyez sur le bouton ⚡ une fois - - - - apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton ☀ pour finaliser l'opération. L'alarme sera désactivée.

**ATTENTION : MALGRÉ LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ QUI INTERROMPT LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL, EVITEZ DE LAISSER L'APPAREIL SOUS TENSION LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS OU LORSQUE LE RESERVOIR EST VIDE.**

**POUR UN ARRET COMPLET, DEBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE ELECTRIQUE.**

#### IV. ENTRETIEN


Si l'eau contient trop de calcaire, de calcium ou de magnésium, elle peut déposer une «poudre blanche» dans l'appareil. Si cette écume se dépose sur la membrane, cela peut empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

La durée de vie de la membrane est limitée (environ 3000 heures). Après un certain temps de fonctionnement la quantité de brume générée va réduire. Il s'agit là d'une usure normale de la membrane en céramique.

##### **Nous conseillons :**

- 1) D'utiliser de l'eau déminéralisée pour chaque utilisation.
- 2) De nettoyer le réservoir tous les 2 jours et la membrane une fois par semaine.
- 3) De changer l'eau du réservoir régulièrement, de ne pas la laisser plus de 2 jours.
- 4) De nettoyer l'appareil (voir explications ci-dessous) et de s'assurer que toutes ses pièces sont parfaitement sèches lorsqu'il n'est pas en service.

##### **Pour nettoyer la membrane et le réservoir :**



Il est important d'effectuer régulièrement un nettoyage de la membrane en céramique et de la surface de l'appareil avec un chiffon doux ou un coton-tige imprégné de vinaigre blanc puis de laisser agir quelques minutes.

- Ne pas presser ou gratter la membrane ou le capteur de contrôle du niveau d'eau.
- Ne pas utiliser de produit d'entretien pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas employer d'outil dur pour gratter la surface.
- Rincez le réservoir de la base à l'eau claire.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans la bouche de ventilation et que celle-ci ne soit pas bouchée.

**Rangement :**

Après l'avoir nettoyé et séché, rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de la portée des enfants.

**V. PROBLEMES ET SOLUTIONS**

En cas de disfonctionnement, dans des conditions d'utilisations normales, veuillez consulter le tableau suivant :

Pannes	Causes possibles	Solutions
Pas de souffle, pas de brume, pas de lumière	Problème de raccordement électrique.	Vérifiez si l'appareil est branché ou s'il n'y a pas de panne au niveau du transformateur.
	Interrupteur principal éteint.	Allumez l'interrupteur principal.
	Le niveau d'eau dans le réservoir est trop haut (300 ml).	Retirez un peu d'eau du réservoir.
	Fuite du réservoir d'eau.	Vérifiez que les couvercles soient fermés correctement.
Pas de brume	Pas d'eau dans le réservoir ou le réservoir ne contient plus que 2 ml.	Remplissez le réservoir.
	La sortie de brume est bouchée par eau ou autres dépôts.	Nettoyez la sorte de brume avec un coton tige.
Odeur inhabituelle	L'eau stagne depuis trop longtemps dans le réservoir.	Nettoyez le réservoir et versez-y de l'eau fraîche.
Faible intensité de diffusion	Trop d'eau dans le réservoir (>300 ml).	Retirez un peu d'eau du réservoir.
	Dépôt de calcaire ou autres sur la membrane.	Nettoyez la membrane suivant les indications de ce manuel.
	L'eau est trop froide.	Utilisez de l'eau à température ambiante.
	L'eau n'est pas propre.	Nettoyez le réservoir et versez-y de l'eau à température ambiante.

**INFORMATIONS IMPORTANTES**

1. Versez l'eau avant l'huile essentielle. Vérifiez le niveau d'eau du réservoir avant utilisation.
2. Utilisez de l'eau déminéralisée et des huiles essentielles ou extraits de parfum sans alcool destinés à la diffusion. La température d'eau utilisée doit être entre 5°C et 30°C.
3. Nettoyez le réservoir et la membrane comme indiqué dans la notice.
4. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est plein d'eau et/ou lorsqu'il est en marche.
5. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, éloigné du bord.
6. Afin d'éviter tout accident, veillez à ce que le câble ne pende pas.
7. Ce produit doit exclusivement être alimenté par l'adaptateur secteur fourni. Veuillez respecter la tension d'utilisation indiquée sur le transformateur.
8. Utilisez dans un environnement entre 10°C et 30°C. Uniquement pour usage à l'intérieur.
9. Renouvelez l'eau dans le réservoir régulièrement.
10. Videz le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
11. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les bouches de ventilation.
12. Pour un arrêt complet, débrancher l'appareil de la prise électrique.
13. Ne pas mettre plus de 3 gouttes d'huiles essentielles. Les huiles essentielles résineuses et visqueuses (Myrrhe, Encens, Patchouli...) ne sont pas conseillées d'utilisation dans cet appareil. Les huiles essentielles d'agrumes et de conifères (Citron, Orange, Citronnelle, Pamplemousse, Pin, Sapin...) sont à utiliser en prenant soin de réaliser un nettoyage complet du système après utilisation.

# MULTIFUNCTIONAL DIFFUSER

## INSTRUCTION MANUAL

### I. SAFETY INSTRUCTIONS

**PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR DIFFUSER, ESPECIALLY THESE FEW BASIC SAFETY INSTRUCTIONS:**

- Use clean tap water or demineralized water and essential oils without alcohol.
- Some brands of demineralized water are not properly detected by the system. In this case, the device does not light nor works intermittently or there is only red LED light flashing. Just use tap water for the first utilisation to ensure proper operation. DO NOT PUT MORE THAN 3 DROPS OF ESSENTIAL OILS OR PERFUME.

**Note: Do not use resinous and sticky Essential oils (Myrrh, Frankincense, Patchouli ...) in this unit. Essential oils of citrus and conifer (Lemon, Lemongrass, Orange, Grapefruit, pine, fir ...) can be used if take care of the nebulizer by cleaning completely the unit after use.**


- Always stand this diffuser on a hard, flat and level surface, slightly away from walls and sources of heat such as stoves, radiators, etc. (If you don't place it on a level surface, the diffuser may not work correctly).
- Check that the voltage of your electricity supply corresponds to that of the device.
- Do not plug in nor unplug this diffuser with wet hands.
- Never completely disassemble the device.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a special or similar cord available from your supplier or his after sales service department.
- Don't leave the diffuser in the sun for long periods.
- Unplug the device before cleaning it or removing the reservoir, or any other operation.
- Don't switch the diffuser on when there is no water in the reservoir.
- Never scratch the ceramic disk with a hard tool, please refer to the cleaning instructions.
- **The buttons of this device are not waterproof, please don't wash the complete unit in water and don't submerge it.**
- **Don't pour water, nor wet, nor block the little fan output.**
- **The diffuser must be cleaned regularly. To do this, please refer to the cleaning instructions in this manual.**

This device is not designed to be used by people, including children, whose physical, sensory or mental capacities are not fully developed, or people who lack the experience or knowledge to use it properly unless they are monitored by someone who is responsible for their safety or they are able to follow prior instructions concerning the use of the device. Children should be watched to ensure they do not play with the device.

## II. PRODUCT INFORMATIONS

- Capacity: 300 ml. about 6 hours of diffusion.
- A safety cut-out switches the device off automatically when there is no water.
- Diffuse essential oils or other scents without alcohol suitable for diffusion.
- AC adaptateur : Input 100-240V.a.c. / Output 24V.d.c.

## III. INSTRUCTIONS



Preferably, place the diffuser in the room half an hour before switching it on so that it can adjust to the ambient temperature.

**Step 1:** Remove the cover.

**Step 2:** Make sure the reservoir is clean and fill the reservoir with a maximum of 300 ml of clean water. (Please put clean tap water or demineralized water and essential oils suitable for diffusion). The temperature of water should be between 5°C to 30°C.

**Step 3:** Pour a few drops of essential oil into the base reservoir.

**Step 4:** Put back the cover.

**Step 5:** With dry hands, plug it in, then start the settings.

**Press the button Diffusion** , you can choose 4 diffusion modes: ON\* - 1h - 3h - 5h – OFF

\* ON = diffusion continuously on.

**LED light above each timer will light up to indicate the chosen mode.**

**Press the button Light** , choose from 7 changing colors – 1 fixed color - OFF.

### **Other functions setting:**

*NOTE: During the setting steps below, if you do not press for **10 seconds**, the system will return to its initial state and the setting will not be finalized. It is therefore necessary to follow the steps to the end.*

### **How to set the Clock**

The diffuser displays the time on 12 hours (AM / PM mode) or 24 hours.

- Press and hold the button Diffusion  for a few seconds. You will hear a beep and the digital number will flash. By pressing the + and - keys, you can set the time display mode (1.2 = 12 hours and 2.4 = 24 hours). Confirm your choice by pressing the button Diffusion .

The indicator  (2) is lighted only if your choice is 1.2 = 12 hours

- Then set HOUR with + and - buttons and confirm by pressing the button  and set the MINUTE with + and - buttons and confirm by pressing the button Diffusion  again.

If you want to reset the clock, press and hold the button  until you hear a beep, then press the Light button . The time setting will change to 00: 00.

### **How to activate the Bluetooth speaker?**

Keep pressing the Play button  and release after hearing an activation melody. The Bluetooth LED indicator on the right side will flash to confirm Bluetooth activation. Then go to the settings of your smartphone or tablet and turn on Bluetooth. Launch search and select "Clock Diffuser" from the list and allow the association. The diffuser will confirm the association with a melody and the light of Bluetooth indicator will be fixed. You can then start listening your songs or launch your streaming audio application.

### **How to use the Bluetooth audio mode?**

Once the diffuser is paired with your device, you can start listening and control some functions directly on the diffuser.

Press + or - buttons briefly to change the song.

Keep pressing + or - buttons to adjust the sound volume.

Press the Play button  to stop or resume.

Keep pressing on the Play button  to turn off Bluetooth.

### **How to set alarm?**

Keep pressing the LIGHT button  for a few seconds. You will hear a beep and the display will show the alarm setting with a flashing value. Set the time with + and - buttons and confirm by pressing the Light button , then set the minute with + and - buttons and confirm with the Light button  again. When the alarm is activated, LED  (4) will be lighted. The alarm will launch diffusion and lighting simultaneously. Just press any button to stop it.

For information, the alarm does not launch the music.

If you want to cancel the alarm setting, press and hold the Light button  until you hear the beep and then press the Diffusion button , once - - - appears, press Light button  until again. The alarm will be disabled.

**WARNING: DESPITE THE SAFETY CUT-OUT DEVICE THAT TURNS THE TRANSDUCER OFF, AVOID LEAVING THE POWER SWITCHED ON TO THE DEVICE WHEN YOU ARE NOT USING IT.**

**TO STOP THE DIFFUSER COMPLETELY, UNPLUG THE UNIT FROM THE POWER SUPPLY.**

#### IV. MAINTENANCE


If the water contains too much mineral, calcium or/and too much magnesium it can leave a "white powder" in the device. If this scum is deposited on the ceramic disk, the device will be prevented from operating properly.

The lifetime of the ceramic disk is limited (about 3000 hours). After some time of operation, the device will generate less mist. This is normal wear of the ceramic disk.

##### We recommend:

- 1) Use demineralized water and essential oils without alcohol each time.
- 2) Cleaning the reservoir every 2 days and cleaning the ceramic disk each week.
- 3) Changing the water in the reservoir regularly. Don't leave it there for more than 2 days.
- 4) Cleaning the whole diffuser (see the explanation below) and making sure that all the parts are completely dry when it is not being used.

##### Cleaning the ceramic disk and the water tank:



Clean the ceramic disk and the water tank with soft cloth or cotton sticker in clean water with some white vinegar. Also, you can place 2 to 5 drops of white vinegar on the ceramic disk and leave for from 2 to 5 minutes.

- Prohibited to touch or scratch the ceramic disc.
- Don't use washing powder to clean any part of the diffuser.
- Rinse the water tank in clean water.
- Do not use soap, solvent or a spray on cleaning agent to clean the ceramic disk.
- Don't pour water, nor wet, nor block the little fan output.

##### Storage:

Store the device in a clean, dry place, out of the reach of children, having cleaned and dried it.

## V. PROBLEMS AND SOLUTIONS

If the diffuser does not operate properly under normal conditions of use, consult the following table:

Problems	Possible causes	Solutions
No blowing, no mist, no indicator lights	If there is no light.	Check the device is plugged in or that there is not a power failure.
	Main switch off.	Switch on the main switch.
	The water level in the reservoir is too high (>300 ml).	Remove some water from the reservoir.
	Water is leaking from the reservoir.	Check that the lids are closed properly.
Mist with an unusual smell	Water has been stagnating for too long in the reservoir.	Clean the reservoir and fill it with fresh water.
Low intensity	Too much water in the reservoir.	Remove some water from the reservoir.
	The mist intensity control has set to minimum.	Adjust the control button.
	Sediment on the ceramic disk.	Clean the ceramic disk.
	The water is too cold.	Use water at ambient temperature.
	The water is not clean.	Clean the reservoir and fill it with fresh water.
The mist does not come out	The glass cover and the base are not connected properly.	Check their connection.
	The fan isn't working properly.	Ask a specialist to check the fan in the base.

## IMPORTANT INFORMATION

1. Do always fill in water before you add essential oil. Do not operate item if water tank is empty.
2. Always check the water level before you start operating.
3. Please use demineralized water and essential oils suitable for diffusion. The temperature of water should be between 5°C to 30°C.
4. Clean the water tank every week using natural descales (eg: white vinegar).
5. Keep the diffuser out of the reach of children.
6. Do not move the humidifier when filled with water, nor when it's working.
7. Place the item always on an even surface. The cable hanging from a table can cause an accident!
8. Only use with the adapter supplied. Use in an environment ranging between 10°C and 30°C.
9. Renew water in the water tank frequently to keep it clean.
10. If the diffuser is not in use, please empty the water tank.
11. Don't pour water, nor wet, nor block the little fan output.
12. Only for external use, do not inhale!
13. To stop the diffuser completely, unplug the unit from the power supply.
14. DO NOT PUT MORE THAN 3 DROPS OF ESSENTIAL OILS OR PERFUME. **Note: Do not use resinous and sticky Essential oils (Myrrh, Frankincense, Patchouli ...) in this unit. Essential oils of citrus and conifer (Lemon, Lemongrass, Orange, Grapefruit, pine, fir ...) can be used if take care of the nebulizer by cleaning completely the unit after use.**

# DIFUSOR MULTIFUNCION

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### I. LAS INDICACIONES ESENCIALES

LEA TOTALMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE DIFUSOR, PARTICULARMENTE LAS INDICACIONES ESENCIALES SOBRE SEGURIDAD:

- Ponga agua desmineralizada y aceites esenciales o de otros olores sin alcohol.
- Algunas aguas desmineralizadas no pueden ser detectadas por el sensor de agua (sensor de seguridad) del "mist maker"(el aparato ultrasónico que produce la bruma), en tal caso este aparato no se enciende o no trabaja. Solo agregue algo de agua del grifo (agua corriente) hasta que la unidad comience a trabajar normalmente.

#### **NO PONGA EL MAS DE 3 GOTAS LOS ACEITES ESENCIALES.**

**Nota:** Los aceites esenciales resinosa y pegajosa (mirra, incienso, pachulí...) no se recomiendan para su uso en esta unidad. Los aceites esenciales de cítricos, coníferas (Limón, Naranja, Pomelo, Lemongrass, pinos, abetos...) se deben utilizar, teniendo cuidado de hacer una limpieza a fondo del sistema después de su uso.


- Coloque siempre el difusor sobre una superficie dura, plana y horizontal, aléjelo un poco de las paredes y de fuentes de calor como cocina, radiadores, etc. (Si no lo coloca en una superficie horizontal, es posible que el difusor no funcione correctamente).
- Compruebe que el voltaje de su red se corresponde con el del aparato.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- No desmonte el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable especial o similar, disponible en su proveedor o en el servicio técnico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa durante un tiempo prolongado.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o para desmontar el depósito.
- No ponga en marcha el difusor si el depósito no contiene agua.
- No arañe nunca el transductor con utensilios duros, consulte las instrucciones de limpieza.
- Nunca agregue agua o está húmedo o bloquear los orificios de ventilación (respiradero).
- **Los botones del aparato no son resistentes al agua y no deben entrar en contacto con el agua. No sumerja la emisora.**
- **No lave la unidad con agua ni la sumerja nunca en ella.**
- **La unidad debe limpiarse regularmente. Para ello, consulte las instrucciones de limpieza de este manual.**

Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas, incluidos los niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, excepto si están supervisadas o reciben indicaciones previas sobre el uso del aparato por parte de otra persona que se responsabilice de su seguridad. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## II. INFORMACION TECNICA

- Capacidad de 300 ml. 6 horas de difusión.
- El difusor está equipado con un sistema de seguridad que detiene la operación cuando la cantidad de agua presente en el depósito es insuficiente.
- Difusas aceites esenciales adecuados para la difusión o otras fragancias (por ejemplo, extractos de perfume sin alcoholes adecuados para la difusión).
- AC adaptateur : Input 100-240V.a.c. / Output 24V.d.c.

## III. MODO DE EMPLEO



Coloque el difusor en la habitación media hora antes de conectarlo, para que se adapte a la temperatura ambiente.

**Paso 1:** Retire la tapa.

**Paso 2:** Compruebe el tanque es limpio y verter 300 ml máximo de agua desmineralizada a temperatura ambiente. La temperatura del agua debe estar entre 5 ° C y 30 ° C.

**Paso 3:** Vierte unas gotas de aceites esenciales en el agua.

**Paso 4:** Ponga la tapa.

**Paso 5:** Con las manos secas, enchufe el transformador.

Apretar el botón Diffusión  puede elegir 4 modos de difusión: ON\* - 1h - 3h - 5h - OFF

\*ON = difusión continua en.

La luz LED sobre cada temporizador se encenderá para indicar el modo elegido.

Apretar el botón Luz , para elegir entre 7 colores cambiantes - 1 color fijo – apagado.

### Otras funciones de configuración:

NOTA: Durante la configuración, si no se pulsa durante 10 segundos, el sistema volverá a su estado inicial y el ajuste no será finalizado. Por eso es necesario seguir los pasos hasta el final.

### Cómo configurar el reloj

El difusor muestra la hora en 12 horas (modo AM / PM) o 24 horas.

- Mantenga presionado el botón Difusión  durante unos segundos. Escuchará un pitido y el número digital parpadeará. Al presionar las teclas + y -, puede configurar el modo de visualización de la hora (1.2 = 12 horas y 2.4 = 24 horas). Confirme su elección presionando el botón . El ② está iluminado solo si su elección es 1.2 = 12 horas
- A continuación, establezca la hora con los botones + y - y confirme pulsando el botón  y establecer el ajuste de los minutos con las teclas + y - los botones y confirme con el botón  nuevo.

Si desea restablecer el reloj, presione y mantenga presionado el botón  hasta que escuche el pitido, luego presione el botón . El ajuste de la hora cambiará a 00: 00.

### Cómo activar el altavoz bluetooth?

Mantenga presionado el botón PLAY  y suéltelo después de escuchar una melodía de activación. El LED de Bluetooth a la derecha parpadeará para confirmar la activación de Bluetooth. Luego, vaya a la configuración de su teléfono o tableta y active Bluetooth. Inicie la búsqueda de dispositivos y seleccione "Clock Diffuser" de la lista y permita la asociación. El difusor confirmará la asociación con una melodía y el indicador de Bluetooth se fijará. A continuación, puede empezar a escuchar sus canciones o carga la aplicación de streaming de audio.

### Cómo utilizar el modo de audio Bluetooth?

Presione los botones + o - brevemente para cambiar la canción.

Mantenga presionando los botones + o - para ajustar el volumen del sonido.

Presione el botón  para detener o reanudar.

Mantenga presionado el botón  para desactivar Bluetooth.

### Cómo configurar la alarma?

Mantén pulsado el botón  durante unos segundos. Escuchará un pitido y la pantalla mostrará la configuración de la alarma con un valor parpadeante. Ajuste la hora con los botones + y - y confirme presionando el botón , luego configure los minutos con los botones + y - y confirme con el botón  nuevamente.

Cuando se activa la alarma, se enciende el LED ④ en el extremo derecho del reloj. La alarma activa la difusión y la iluminación simultáneamente. Solo presiona cualquier botón para detenerlo.

Para información, la alarma no activa la música.

Si desea restablecer la configuración de la alarma, mantenga presionado el botón ☀ hasta que escuche el pitido y luego presione el botón ☀. Cuando aparezca - - -, vuelva a pulsar el botón ☀ para confirmar. La alarma se desactivará.

**Atención: AUNQUE EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTERRUMPE EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSDUCTOR, NO DEJE EL APARATO CONECTADO CUANDO NO LO UTILICE.**

**SE DETENGA COMPLETAMENTE DESENCHUFE LA UNIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.**


#### IV. MANTENIMIENTO

Si el agua contiene demasiado calcio o magnesio, puede depositarse un «polvo blanco» dentro del aparato. Si esta espuma se depositara en el transductor (pastilla metálica que produce los ultrasonidos), no permitiría que el difusor funcione correctamente. La vida de la cerámica del disco es limitado (alrededor de 3000 horas). Después de un tiempo de operación de la cantidad de vapor generado se reduce. Este es el desgaste normal de disco de cerámica.

##### Aconsejamos:

- 1) Utilizar agua embotellada y refrigerada, o bien agua destilada, en cada utilización.
- 2) Limpiar el depósito cada 2 horas de funcionamiento, y el transductor todas las semanas.
- 3) Cambiar regularmente el agua del depósito y no dejarla en el mismo más de 2 días.
- 4) Limpiar completamente la unidad (ver explicaciones a continuación) y asegurarse de que todas sus piezas estén perfectamente secas cuando se ponga en funcionamiento.

##### Para limpiar el disco cerámico:



Es importante limpiar regularmente el disco cerámico y el tanque con un paño suave o hisopo de algodón humedecido en vinagre blanco y dejar actuar durante unos minutos.

- No presione ni raye la membrana o el sensor de monitoreo del nivel del agua.
- No utilice productos de limpieza para la limpieza.
- No utilice la herramienta difícil de raspar la superficie. Es posible depositar de 2 a 5 gotas de vinagre sobre la superficie y déjelas actuar entre 2 y 5 minutos.
- No emplee utensilios duros que puedan arañar la superficie.
- Enjuague el depósito de la base con agua corriente.
- No utilice jabón, disolventes ni productos de limpieza para limpiar el disco cerámico. Nunca agregue agua o está húmedo o bloquear los orificios de ventilación (respiradero).

##### Almacenamiento:

Guarde el aparato en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, tras haberlo limpiado y secado.

## V. AVERÍAS Y SOLUCIONES

En caso de avería, en condiciones de uso normales, consulte la siguiente tabla:

Avería	Posibles causas	Solución
No hay soplado, vapor ni se encienden los testigos luminosos.	Si no hay luces.	Verifique que el aparato esté conectado y que llega la corriente al enchufe.
	Interruptor principal apagado.	Conecte el interruptor principal.
	El nivel de agua en el depósito es demasiado alto (> 300 ml).	Vacíe parcialmente el depósito.
	Fuga en el depósito de agua.	Compruebe que las tapas estén bien cerradas.
El difusión huele raro	El agua se corrompe si está demasiado tiempo en el depósito.	Limpie el depósito y renueve el agua.
Intensidad débil	Demasiado agua en el depósito.	Vacíe parcialmente el depósito.
	El control de la intensidad de vapor está al mínimo.	Regule el botón de control.
	Sedimentos sobre el disco cerámico	Limpie el disco cerámico
	El agua está demasiado fría.	Utilice agua a temperatura ambiente.
	El agua está sucia.	Limpie el depósito y renueve el agua.

## IMPORTANT INFORMATION

1. No siempre se llenan con agua antes de agregar aceite esencial. No opere artículo si el tanque de agua está vacío.
2. Compruebe siempre el nivel de agua antes de empezar a operar. La temperatura del agua debe estar entre 5 ° C y 30 ° C.
3. Utilice agua desmineralizada y aceites esenciales adecuados para la difusión.
4. Limpie el depósito de agua cada semana usando desincrusta naturales (por ejemplo: de vinagre blanco).
5. Mantenga el difusor fuera del alcance de los niños.
6. No mueva el humidificador cuando se llena de agua, ni cuando está trabajando.
7. Coloque el elemento siempre sobre una superficie plana. El cable que cuelga de una mesa puede causar un accidente!
8. Utilice únicamente con el adaptador suministrado. Utilice en un ambiente que oscila entre 10°C y 30°C.
9. Renovar el agua en el tanque de agua con frecuencia para mantenerlo limpio.
10. Si el difusor no está en uso, por favor vaciar el tanque de agua.
11. No vierta agua ni húmedo, ni bloquear la poca salida del ventilador.
12. Sólo para uso externo, no lo inhale!
13. Para detener el difusor completamente, desenchufe la unidad de la fuente de alimentación.
14. NO PUSO MAS DE 3 gotas de aceites o perfumes ESSENTILA. Nota: No utilice aceites esenciales resinosos y pegajosos (mirra, incienso, pachulí ...) en esta unidad. Los aceites esenciales de cítricos y de coníferas (limón, hierba de limón, naranja, pomelo, pino, abeto ...) se pueden usar si cuidar el nebulizador limpiando completamente la unidad después de su uso.

# MULTIFUNKTIONSDIFFUSOR

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### I. SICHERHEIT

**BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DEN DIFFUSER IN BETRIEB NEHMEN, UND BEACHTEN SIE INSbesondere DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE:**

- Destilliertes Wasser verwenden und ätherischen Ölen oder Parfüm Extrakte ohne Alkohol für diffuser (Nicht mehr als 3 Tropfen).
- Einige Handelsübliche Destillierte Wasser sind voll entsalzt und werden nicht ordnungsgemäß vom System erkannt. In diesem Fall wird der Betrieb vom Diffuser Kopf von der Wassersonde gestoppt oder nur mit unterbrochenem Betrieb funktionieren. Dies kann auch durch ein rot Blinkendes Licht ausgedrückt werden. In diesem Fall fügen Sie eine Mischung von 90% destilliertes Wasser mit 10% Leitungswasser in den Wasserbehälter und erhöhen Sie die Menge vom Leitungswasser bis dass der Diffuser Kopf in Betrieb geht.
- Stellen Sie den Diffuser immer auf eine feste, gerade und ebene Fläche. Halten Sie immer etwas Abstand zu Wänden und Wärmequellen wie Herden, Heizkörpern usw.
- Den Diffuser nicht in Betrieb nehmen wenn der Tank leer ist.
- Die Diffuser Tasten sind nicht wasserdicht und dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Nicht eintauchen des Diffusers.
- Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, Siehe Reinigung (V. INSTANDHALTUNG).
- Lassen Sie das Wasser nicht in die Gebläse Öffnung (Dampföffnung), dies kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Dieses Gerät ist nicht für die Bedienung durch Personen (einschl. Kindern) ausgelegt, die in ihren motorischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die keine Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten haben, sofern sie nicht durch eine Aufsichtsperson überwacht werden oder eine sichere Einweisung in die korrekte Bedienung des Gerätes erhalten haben. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen und sicherstellen, dass sie nicht mit dem Gerät, Kabel und Netzteil in Kontakt kommen oder spielen.

### II. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Inhalt vom Wassertank: 300ml.

Das Gerät ist mit einer Wassersonde ausgestattet die das Gerät bei niedrigem Wassergehalt auf Sicherheit stellt. Diese Funktion wird durch ein blinkendes Rotes Licht angezeigt. Einfach Wasser zufügen bis dass die Wassersonde vollständig eingetaucht ist. Die Verneblung startet erneut nach einigen Sekunden.

Verwendung von Ätherische Öle oder andere Duftstoffe ohne Alkohol die für Diffuser geeignet sind.

### III. INBETRIEBNAHME

Stellen Sie den Aroma Zen Diffuser im Raum auf und lassen Sie ihn eine halbe Stunde auf Raumtemperatur aufwärmen, bevor Sie ihn einschalten.


Schritt 1: Öffnen Sie die Deckel.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass der Wasserbehälter sauber ist und füllen Sie den Behälter mit maximal 300 ml sauberes Wasser. (Bitte verwenden Sie Destilliertes Wasser und ätherischen Ölen für Diffuser.) Die Wassertemperatur sollte zwischen 5 °C und 30 °C liegen.

Schritt 3: Geben Sie bis zu 3 Tropfen Ätherisches Öl in den Wasserbehälter.

Schritt 4: Sie die Deckel (Cover).

Schritt 5: Mit trockenen Händen einstecken.



Drücken Sie die Taste Diffusion , Sie können 4 Diffusionsmodi: ON\* - 1h - 3h - 5h - OFF  
\*ON = Diffusion kontinuierlich an.

Die LED über jedem Timer leuchtet auf, um den gewählten Modus anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste , wählen Sie aus Licht wechselnden Farben - 1 feste Farbe - AUS.

### Zum Einstellen andere Funktionen

**HINWEIS:** Während der Einstellschritte, wenn Sie nicht drücken Sie die Tasten für 10 Sekunden, Das System kehrt in den Ausgangszustand zurück und die Einstellung wird nicht abgeschlossen. Es ist daher notwendig, die Schritte bis zum Ende zu befolgen.

### Wie stelle ich die Uhr ein?

Der Diffuser zeigt die Uhrzeit auf 12 Stunden (AM / PM-Modus) oder 24 Stunden.

- Bleiben Sie drücken Sie die Taste ein paar Sekunden. Sie hören ein akustisches Signal und der Bildschirm blinkt 1.2 Durch Drücken der Tasten + und - Tasten können Sie den Anzeigemodus der Zeit eingestellt (1.2 = 12 Stunden und 2.4 = 24 Stunden). Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste .

- Dann gelangen Sie mit einem blinkenden Wert zur Stundeneinstellung. Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten + und - ein und bestätigen Sie mit der Taste  , Stellen Sie dann die Minuten mit den Tasten + und - ein und bestätigen Sie erneut mit der Taste  . Wenn Sie die Uhreinstellung zurücksetzen möchten, Halten Sie die Taste  gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, Drücken Sie dann die Taste  . Die Zeiteinstellung ändert sich auf 00: 00.

### **Wie aktiviere ich den Bluetooth-Lautsprecher?**

Halten Sie die Taste Play  gedrückt und lassen Sie sie los, nachdem Sie eine Aktivierungsmelodie gehört haben. Die Bluetooth-LED rechts blinkt, um die Bluetooth-Aktivierung zu bestätigen. Gehen Sie dann zu den Einstellungen Ihres Smartphones oder Tablets und schalten Sie Bluetooth ein. Starten Sie eine Gerätesuche und wählen Sie aus der Liste "Clock Diffuser" und erlauben Sie die Zuordnung. Der Diffusor bestätigt die Zuordnung mit einer Melodie und die Bluetooth-LED leuchtet konstant.

Sie können dann Ihre Songs anhören oder Ihre Streaming-Audio-Anwendung starten.

### **Wie verwende ich den Bluetooth-Audiomodus?**

Drücken Sie kurz die Tasten + oder -, um den Titel zu ändern.

Halten Sie die Tasten + oder - gedrückt, um die Lautstärke anzupassen.

Drücken Sie die Taste  , um die Wiedergabe eines Songs anzuhalten oder fortzusetzen.

Bleiben Sie auf der Wiedergabetaste, um Bluetooth auszuschalten.

### **Wie Alarm einstellen?**

Halten Sie die Taste LIGHT  einige Sekunden lang gedrückt.

Sie hören einen Piepton und auf dem Display wird die Alarmeinstellung mit einem blinkenden Wert angezeigt.

Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten + und - ein und bestätigen Sie mit der Taste  . Stellen Sie dann die Minuten mit den Tasten + und - ein und bestätigen Sie erneut mit der Taste  .

Wenn der Alarm aktiviert ist, leuchtet die LED ④ ganz rechts neben der Uhr. Der Alarm löst gleichzeitig Diffusion und Beleuchtung aus. Drücken Sie einfach eine beliebige Taste, um es zu stoppen.

Für Informationen, wird der Alarm nicht die Musik auslösen.

Wenn Sie die Alarmeinstellung zurücksetzen möchten, halten Sie die Taste  gedrückt, bis Sie den Signalton hören, und drücken Sie dann die Taste  . Sobald - - - angezeigt wird, drücken Sie die Taste  zur Bestätigung erneut. Der Alarm wird deaktiviert.

**ACHTUNG:** Die Diffuser Tasten sind nicht wasserdicht und dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Nicht eintauchen des Diffusors.

Lassen Sie das Wasser nicht in die Gebläse Öffnung (Dampföffnung), dies kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Für einen vollständigen Stillstand, ziehen Sie das Netzkabel von der Stromquelle.

Fügen Sie nicht mehr als drei Tropfen Ätherische Öle in das Gerät.

# DIFFUSORE MULTIFUNZIONE

## MANUALE D'USO

### I. INDICAZIONI DI SICUREZZA


LEGGETE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL VOSTRO DIFFUSORE. IN PARTICOLARE SEGUITE QUESTE FONDAMENTALI INDICAZIONI DI SICUREZZA:

- Inserite nel serbatoio del diffusore esclusivamente acqua minerale in bottiglia (con basso contenuto di calcio) o acqua addolcita o acqua demineralizzata e poche gocce di oli essenziali o di essenze profumate.
- Non inserire mai profumi o essenze a base alcoolica. L'acqua demineralizzata può causare il mancato funzionamento dell'apparecchio (non funziona o funziona ad intermittenza). Per farlo funzionare sarà sufficiente aggiungere un po' d'acqua del rubinetto o minerale in bottiglia.
- **Si consiglia di non mettere più di 3 gocce di oli essenziali. E' sconsigliato l'utilizzo di oli essenziali resinosi e vischiosi (come mirra, incenso, patchouli). Gli oli essenziali di agrumi e di conifere possono essere utilizzati avendo l'attenzione di effettuare una pulizia completa del sistema dopo l'utilizzo.**
- Il diffusore deve sempre essere posizionato su una superficie stabile, piana ed orizzontale. Allontanatelo leggermente dai muri e delle sorgenti di calore (come i radiatori, ecc.).
- Se non è posizionato su una superficie orizzontale, l'apparecchio può non funzionare correttamente.
- Verificate che il voltaggio della vostra rete elettrica corrisponda a quello dell'apparecchio.
- Non inserite né disinserite il trasformatore dalla presa elettrica con le mani bagnate.
- Non smontate l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da un apposito cavo uguale a quello originale e disponibile presso il rivenditore o meglio attraverso il servizio di assistenza.
- Non lasciate il diffusore esposto a lungo al sole.
- Disinserite l'apparecchio prima di pulirlo, di vuotare il serbatoio o prima di qualunque altra operazione.
- Non accendete il diffusore quando il serbatoio è vuoto.
- Non grattate mai la membrana, ossia disco ceramico bianco al centro del serbatoio, con un attrezzo duro. Attenetevi alle istruzioni di pulizia di questo manuale.
- I bottoni dell'apparecchio non sono stagni e non devono entrare in contatto con l'acqua. Non immergere il diffusore in acqua.
- L'apparecchio deve essere pulito regolarmente. Per farlo attenetevi alle istruzioni di pulizia di questo manuale.
- **Fate molta attenzione a che l'acqua non penetri nella presa di ventilazione per evitare gravi danni.**
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto sorveglianza di una persona responsabile della loro sicurezza, o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio da parte di tale persona. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

## II. INFORMAZIONI TECNICHE

- Capacità del serbatoio: 300 ml. Durata di diffusione a piena potenza: 6 ore.
- Il diffusore è munito di un sistema di sicurezza che interrompe il funzionamento quando la quantità di acqua presente nel serbatoio è insufficiente.
- Diffonde gli oli essenziali adattati alla diffusione o altri profumi, come le essenze profumate senza alcol ed adattate alla diffusione. Non usare mai oli essenziali senza acqua.
- AC adaptateur : Input 100-240V.a.c. / Output 24V.d.c.

## III. ISTRUZIONI PER L'USO



Preferibilmente posizionate il diffusore nel locale dove verrà usato una mezz'ora prima di accenderlo affinché si adatti alla temperatura ambientale.

**Punto 1:** Togliete i coperchi del diffusore.

**Punto 2:** Assicuratevi che il serbatoio sia pulito e versate massimo 300 ml. Di acqua addolcita o demineralizzata. La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 5°C e 30°C.

**Punto 3:** Versate nell'acqua alcune gocce di olio essenziale.

**Punto 4:** Rimettete i coperchi.

**Punto 5:** Con le mani asciutte, inserite il connettore del trasformatore in una presa elettrica.

Premere il pulsante Difusione , è possibile scegliere 4 modalità: ON\* - 1h - 3h - 5h - OFF

\*ON = diffusione continua attivata.

La luce LED sopra ciascun timer si accenderà per indicare la modalità scelta.

Premere il pulsante Luce, scegliere tra i colori che cambiano la luce - 1 colore fisso - OFF.

### Per impostare altre funzioni

*NOTA: durante le fasi di regolazione, se non premi i pulsanti per 10 secondi, il sistema ritorna al suo stato originale e l'impostazione non verrà finalizzata. È quindi necessario seguire i passaggi fino alla fine.*

### Come impostare l'orologio?

Del diffusore visualizza l'ora su 12 ore (modalità AM / PM) o 24 ore.

- Rimani premere il pulsante Difusione  pochi secondi. Si sentirà un segnale acustico e il display 1.2 lampeggerà. Premendo i pulsanti + e -, è possibile impostare la modalità di visualizzazione del tempo (1.2 = 12 ore e 2.4 = 24 ore). Conferma la tua scelta premendo il pulsante .
- Poi si arriva sulla impostazione delle ore con un valore lampeggiante. Impostare l'ora con i pulsanti + e - e confermare premendo il pulsante , quindi impostare i minuti con i pulsanti + e - e confermare di nuovo con il pulsante .

Se si desidera ripristinare l'impostazione dell'orologio, premere e tenere premuto il pulsante  fino a quando non si sente un segnale acustico quindi premere il pulsante Luce . L'impostazione dell'ora cambierà in 00: 00.

### Come attivare l'altoparlante Bluetooth?

Rimanere premere il pulsante Play  e rilasciato dopo aver sentito l'attivazione melodia. Il LED Bluetooth sulla destra lampeggerà per confermare l'attivazione Bluetooth.

Quindi vai alle impostazioni del tuo smartphone o tablet e attiva il Bluetooth.

Avvia una ricerca dispositivo e seleziona dall'elenco "Clock Diffuser" e consenti l'associazione. Il diffusore confermerà l'associazione con una melodia e l'indicatore Bluetooth rimane fisso. Puoi quindi iniziare ad ascoltare le tue canzoni o avviare l'applicazione audio in streaming.

### Come utilizzare la modalità audio Bluetooth?

Premere brevemente i pulsanti + o - per cambiare la canzone.

Tenere premuto i pulsanti + o - per regolare il volume.

Premi il pulsante  per interrompere o riprendere un brano in riproduzione.

Rimanere premere il pulsante  per disattivare il Bluetooth.

### Come impostare l'allarme?

Rimanere premere il pulsante  pochi secondi. Si sentirà un segnale acustico e il display mostrerà l'impostazione dell'allarme con un valore lampeggiante.

Impostare l'ora con i pulsanti + e - e confermare premendo il pulsante  quindi impostare i minuti con i pulsanti + e - e confermare di nuovo con il pulsante .

Quando l'allarme è attivato, il LED  all'estrema destra dell'orologio è illuminato.

L'allarme attiva la diffusione e l'illuminazione simultaneamente.

È sufficiente premere un tasto qualsiasi per fermarlo.

Per informazioni, l'allarme non attiva la musica.

Se si desidera ripristinare l'impostazione di allarme, tenere premuto il tasto LIGHT  fino beep e premere il pulsante MIST  una volta - - - - appare, premere nuovamente il pulsante  per confermare. L'allarme sarà disabilitato.

**ATTENZIONE:** Non inclinare l'apparecchio quando sta funzionando. Non riempire o svuotare il serbatoio quando l'apparecchio è in funzione. Non mettere più di 3 gocce di olio essenziale.

**ATTENZIONE: MALGRADO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA CHE INTERROMPE IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO, EVITATE DI LASCIARE L'APPARECCHIO SOTTO TENSIONE QUANDO NON L'UTILIZZATE O QUANDO IL SERBATOIO È VUOTO. PER UN ARRESTO COMPLETO, DISINSERIRE L'APPARECCHIO DI LA PRESA ELETTRICA.**

#### IV. MANUTENZIONE


Se l'acqua usata contiene troppo calcare, calcio o magnesio si può depositare una "polvere bianca" nell'apparecchio. Se questa incrostazione si deposita sulla membrana, ciò può impedire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

La membrana ha una vita limitata (durata circa 3000 ore). È normale che la quantità di "nebbia" generata si riduca progressivamente con l'uso. Ciò è dovuto alla normale usura della membrana in ceramica.

**Consigliamo:**

- 1) di utilizzare acqua demineralizzata o addolcita ad ogni utilizzo.
- 2) di pulire ogni 2 giorni il serbatoio ed una volta alla settimana la membrana.
- 3) di cambiare regolarmente l'acqua nel serbatoio; non lasciarla nello stesso per più di 2 giorni.
- 4) di pulire l'apparecchio (vedere sotto spiegazioni) e di assicurarsi che tutte le sue parti siano perfettamente asciutte quando non è in uso.

**Per pulire la membrana (disco ceramico) ed il serbatoio:**



È importante effettuare regolarmente una pulizia della membrana in ceramica e della superficie dell'apparecchio con un straccio morbido o un cotone-idrofilo impregnato di acqua e un po' di aceto bianco. Potete anche versare da 2 a 5 gocce di aceto bianco sulla membrana e lasciarle agire da 2 a 5 minuti. Non premere o grattare la membrana o il sensore di controllo del livello di acqua. Non utilizzare detersivi per pulire l'apparecchio.

Non usare detersivi in polvere per pulire le superfici. Non lavare la membrana con sapone, spray, solventi. Fate molta attenzione a che l'acqua non entri nella presa di ventilazione e che questa non sia ostruita.

**Conservazione:** Dopo aver pulito ed asciugato l'apparecchio, sistematelo in un luogo pulito ed asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

## V. PROBLEMI E SOLUZIONI

Se il diffusore non funziona correttamente, in condizioni normali, consultate la sottostante tabella:

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
Mancanza di fumo, luce, alimentazione	Problema di alimentazione elettrica.	Controllare che l'apparecchio sia collegato e che non vi sia un problema di alimentazione o mancanza di corrente.
	Interruttore principale spento.	Accendere l'interruttore.
	Il livello di acqua nel serbatoio è eccessivo (>300 ml).	Rimuovere un po' di acqua dal serbatoio.
	Fuoriuscita di acqua dal serbatoio.	Controllare che il coperchio sia ben posizionato.
Fumo con odore insolito	Acqua stagnante rimasta per troppo tempo ferma nel serbatoio.	Pulire il serbatoio e riempirlo nuovamente con acqua fresca.
Fumo poco intenso	Troppa acqua nel serbatoio.	Rimuovere un po' di acqua dal serbatoio.
	Il selettore di intensità (se presente) è settato sul livello minimo.	Selezionare l'intensità desiderata.
	Sedimenti sulla membrana ceramica.	Pulire la membrana ceramica.
	L'acqua è troppo fredda.	Usare acqua a temperature ambiente.
	L'acqua non è pulita.	Pulire il serbatoio e riempirlo con acqua fresca.
Non esce alcun fumo	Il coperchio di vetro e la base non sono connessi correttamente.	Controllare la chiusura/connessione.
	La ventola non funziona correttamente.	Chiedere ad un tecnico specializzato di verificare la ventola nella base.

## INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. Nel serbatoio mettete sempre l'acqua prima dell'olio essenziale. Verificate il livello dell'acqua nel serbatoio prima dell'uso.
2. Utilizzate acqua demineralizzata o addolcita ed oli essenziali o fragranze senza alcol e adatte alla diffusione. La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 5°C e 30°C.
3. Pulite regolarmente il serbatoio e la membrana come indicato nel capitolo manutenzione.
4. Non spostate l'apparecchio quando è pieno di acqua o quando è in uso.
5. Posizionate l'apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano del bordo. Fate attenzione che il cavo elettrico non pendga nel vuoto per evitare incidenti.
6. Questo apparecchio deve essere alimentato esclusivamente con il trasformatore fornito. Rispettate la tensione di utilizzo indicata sul trasformatore.
7. Utilizzate in un ambiente con temperatura compresa tra i 10°C e i 30°C. Unicamente per uso all'interno.
8. Rinnovate regolarmente l'acqua nel serbatoio. Svuotate il serbatoio quando l'apparecchio non è utilizzato.
9. Fate attenzione a che l'acqua non penetri nelle prese di ventilazione.
10. Per un arresto completo, disinserire l'apparecchio dalla presa elettrica.
11. Non mettere più di 3 gocce di olio essenziale. È consigliato l'utilizzo di oli essenziali resinosi e vischiosi (come mirra, incenso, patchouli). Gli oli essenziali di agrumi e di conifere possono essere utilizzati avendo l'attenzione di effettuare una pulizia completa del sistema dopo l'utilizzo.