

MANUEL D'UTILISATION

DIFFUSEUR S300

Spécifications techniques !

- Poids : 1.2KG
- Dimensions : 13 cm x 13 cm x 15,5 cm
- Capacité du réservoir : 140 ml
- Alimentation: secteur
- Zone de diffusion : 300m3
- Fixation : plafond / faux plafond / résille

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser dans un environnement chaud et/ou humide.
- Tenir éloigné des sources de chaleur ou des flammes.
- La pièce doit être suffisamment aérée.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Il est interdit d'utiliser un liquide dangereux ou toxique pour le fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil doit être maintenu en position verticale (partie noire vers le sol).
- Les manipulations doivent être réalisées par une personne qualifiée. L'appareil ne doit pas être démonté.
- Eteignez le diffuseur avant le remplacement de la bouteille.
- Veillez au bon positionnement du diffuseur pour éviter une diffusion sur des éléments sensibles, des appareils électriques, des parties chauffantes ou des flammes.
- Veillez également à ne pas diffuser à moins de 50 cm des visiteurs afin d'éviter les risques de projections sur la peau ou les vêtements.
- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la bouche de diffusion soit orientée sur un espace libre. Le capteur IR présent sur le diffuseur permettant de communiquer avec la télécommande ne doit pas être orienté vers le mur.
- En cas d'inutilisation prolongée ou tous les 3-5 mois, le diffuseur doit être nettoyé à l'alcool. Remplissez la bouteille vide avec de l'alcool, allumez le diffuseur pendant 10-15 minutes avec un fonctionnement de 15 secondes puis 60 secondes de pause. Puis éteignez le diffuseur, retirez la bouteille et la rincer.

Mise en service :

- Avant la mise sous tension, veuillez installer le réservoir contenant vos senteurs. Veillez à bien

visser le flacon dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Mettre ensuite l'appareil sous tension via l'adaptateur secteur.
- Installé le diffuseur au plafond avec la fixation fournie.
- Les réglages et paramétrages se font avec la télécommande qui dispose d'un écran de contrôle permettant de visualiser les paramètres. L'appareil affiche l'heure et indique l'état de diffusion : actif (WORK ou ON) ou inactif (PAUSE ou OFF).
- Assurer vous que le réglage de l'heure et du jour soit correct et effectué les modifications nécessaires si besoin à l'aide du panneau de contrôle.
- Effectuez ensuite votre programmation à l'aide des informations ci-dessous.
- Une fois la programmation terminée, refermez le capot et positionnez le diffuseur à l'emplacement défini.


Programmation:

Le diffuseur S80 vous offre la possibilité de programmer des périodes de diffusion journalières en fonction de vos besoins. L'appareil dispose d'un panneau de contrôle permettant d'effectuer les réglages :

Touche [MODE]: pour passer d'un réglage à l'autre.
Touche [SET]: pour lancer la modification du réglage affiche (heures, minutes, jours de fonctionnement...)
Touche [UP/DOWN]: sélectionner la valeur du réglage en cours de modification.

Par exemple :

Appuyez sur [SET] une première fois, l'heure clignote. Appuyez sur [UP/DOWN] pour régler les heures. Appuyez sur [SET] une seconde fois, les minutes clignotent. Appuyez sur [UP/DOWN] pour régler les minutes. Appuyez sur [SET] pour la troisième fois, les jours de diffusion clignotent, appuyez sur [UP/DOWN] pour sélectionner le réglage des jours de diffusion (voir page suivante). Appuyez sur [SET] pour quitter le mode réglages.



Les réglages de jours de diffusion peuvent se faire parmi les possibilités suivantes :

- Mode 1 : de lundi à mercredi
- Mode 2 : de mardi à jeudi
- Mode 3 : de lundi à vendredi
- Mode 4 : samedi et dimanche
- Mode 5 : de lundi à samedi
- Mode 6 : de lundi à dimanche
- Mode 7 : lundi
- Mode 8 : mardi
- Mode 9: mercredi
- Mode 10: jeudi
- Mode 11: vendredi
- Mode 12: samedi
- Mode 13: dimanche
- Mode 14: lundi, mercredi et vendredi
- Mode 15: mardi, jeudi et samedi

Réglage des plages horaires de diffusion :

Appuyez sur [MODE] pour la première fois, l'écran affiche [EVENT 1 ON], appuyez sur [SET] pour régler l'heure de départ de la première plage de diffusion. Appuyez sur [UP/DOWN] pour effectuer le réglage.

Appuyez sur [MODE] pour la seconde fois, l'écran LCD affiche MON TUE WED THU FRI SAT SUN, Appuyez sur [UP/DOWN] pour effectuer le réglage.

Appuyez sur [MODE] pour la troisième fois, l'écran LCD affiche [EVENT 1 OFF], appuyez sur [SET] pour régler l'heure de fin de la première plage de fonctionnement. Appuyez sur [UP/DOWN] pour effectuer le réglage.

Pour régler plusieurs plages de fonctionnement, répétez les étapes précédentes. Ce diffuseur permet jusqu'à 4 plages de diffusion journalière maximum.

Remarques

1-Il n'est pas possible de régler l'heure de fin de fonctionnement de période avant l'heure de démarrage.

2- Si vous souhaitez diffuser sur une plage horaire incluant minuit, il faudra définir une plage se terminant à minuit et une débutant à minuit le lendemain.

Exemple de programmation

Vous souhaitez programmer votre diffuseur du Lundi au Vendredi de 8 :00 le matin à 20 :00 l'après-midi Mais le Samedi et le Dimanche vous souhaitez qu'il ne fonctionne que de 7 :00 le matin à 12 :00.

Réglez le programme 1 du « Monday » au « Friday » et le temps de fonctionnement de 8 am à 10 pm. Puis réglez le programme 2 du « Saturday » au « Sunday » et le temps de fonctionnement de 7 am à 12 pm.

Réglage de la concentration de diffusion :

Après réglage des 4 plages de diffusion journalière, appuyez sur [MODE], jusqu'à ce que l'écran affiche [SCENT WORK]. Vous pouvez ici sélectionner la durée de la diffusion pendant la plage horaire. Vous pouvez choisir des diffusions de 5, 10 et 15 secondes.

Continuez d'appuyer sur [MODE], jusqu'à ce que l'écran LCD affiche [SCENT PAUSE], vous pouvez ici paramétrer les temps de pause entre chaque diffusion « SCENT WORK » paramétrée ci dessus. Les temps de pause peuvent aller de 60 secondes à 600 secondes. Appuyez sur [UP/DOWN] pour ajuster par tranche de 30 secondes (60,90,120...600).

Exemple : diffusion de 15 secondes toutes les 60 secondes sur une plage horaire allant de 8h00 à 14h00.

Accessoires:

Télécommande.

Le diffuseur est fourni avec le nécessaire pour une fixation au plafond.