

# MANUEL D'UTILISATION

## DIFFUSEUR S80 Nomade

### Spécifications techniques !

- Poids : 1.1KG
- Dimensions : 7,5 cm x 16 cm x 22,5 cm
- Capacité du réservoir : 100 ml
- Alimentation: prise USB située sur le dessus de l'appareil ou 3 piles LR 20 (non fournies)
- Niveau de bruit : <50 dba
- Zone de diffusion : 80m3/ 25 m2
- Fixation : murale.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser dans un environnement chaud et/ou humide.
- Tenir éloigné des sources de chaleur ou des flammes.
- La pièce doit être suffisamment aérée.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Il est interdit d'utiliser un liquide dangereux ou toxique pour le fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil doit être maintenu en position verticale.
- Les manipulations doivent être réalisées par une personne qualifiée. L'appareil ne doit pas être démonté.
- Eteignez le diffuseur avant le remplacement de la bouteille.
- Veillez au bon positionnement du diffuseur pour éviter une diffusion sur des éléments sensibles, des appareils électriques, des parties chauffantes ou des flammes.
- Veillez également à ne pas diffuser à moins de 50 cm des visiteurs afin d'éviter les risques de projections sur la peau ou les vêtements.
- En cas d'inutilisation prolongée ou tous les 3-5 mois, le diffuseur doit être nettoyé à l'alcool. Remplissez la bouteille vide avec de l'alcool, allumez le diffuseur pendant 10-15 minutes avec un fonctionnement de 15 secondes puis 60 secondes de pause. Puis éteignez le diffuseur, retirez la bouteille et la rincer.

### Mise en service :

- Avant la mise sous tension, veuillez installer le réservoir contenant vos senteurs. Veillez à bien visser le flacon dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Mettre ensuite l'appareil sous tension via la connexion USB ou l'insertion de piles.
- Une fois en marche, l'appareil affiche l'heure et indique l'état de diffusion : actif (WORK ou ON) ou inactif (PAUSE ou OFF).
- Assurez vous que le réglage de l'heure et du jour soit correct et effectué les modifications nécessaires si besoin à l'aide du panneau de contrôle.
- Effectuez ensuite votre programmation à l'aide des informations ci-dessous.
- Une fois la programmation terminée, refermez le capot et positionnez le diffuseur à l'emplacement défini.


### Programmation:

Le diffuseur S80 vous offre la possibilité de programmer des périodes de diffusion journalières en fonction de vos besoins. L'appareil dispose d'un panneau de contrôle permettant d'effectuer les réglages :

Touche [MODE]: pour passer d'un réglage à l'autre.  
Touche [SET]: pour lancer la modification du réglage affich (heures, minutes, jours de fonctionnement...).Touche [UP/DOWN]: sélectionner la valeur du réglage en cours de modification.

Par exemple :

Appuyez sur [SET] une première fois, l'heure clignote. Appuyez sur [UP/DOWN] pour régler les heures. Appuyez sur [SET] une seconde fois, les minutes clignent. Appuyez sur [UP/DOWN] pour régler les minutes. Appuyez sur [SET] pour la troisième fois, les jours de diffusion clignent, appuyez sur [UP/DOWN] pour sélectionner le réglage des jours de diffusion (voir page suivante). Appuyez sur [SET] pour quitter le mode réglages.



Les réglages de jours de diffusion peuvent se faire parmi les possibilités suivantes :

Mode 1 : de lundi à mercredi

Mode 2 : de mardi à jeudi

Mode 3 : de lundi à vendredi

Mode 4 : samedi et dimanche

Mode 5 : de lundi à samedi

Mode 6 : de lundi à dimanche

Mode 7 : lundi

Mode 8 : mardi

Mode 9: mercredi

Mode 10: jeudi

Mode 11: vendredi

Mode 12: samedi

Mode 13: dimanche

Mode 14: lundi, mercredi et vendredi

Mode 15: mardi, jeudi et samedi

## Réglage des plages horaires de diffusion :

Appuyez sur [MODE] pour la première fois, l'écran affiche [EVENT 1 ON], appuyez sur [SET] pour régler l'heure de départ de la première plage de diffusion. Appuyez sur [UP/DOWN] pour effectuer le réglage.

Appuyez sur [MODE] pour la seconde fois, l'écran LCD affiche MON TUE WED THU FRI SAT SUN, Appuyez sur [UP/DOWN] pour effectuer le réglage.

Appuyez sur [MODE] pour la troisième fois, l'écran LCD affiche [EVENT 1 OFF], appuyez sur [SET] pour régler l'heure de fin de la première plage de fonctionnement. Appuyez sur [UP/DOWN] pour effectuer le réglage.

Pour régler plusieurs plages de fonctionnement, répétez les étapes précédentes. Ce diffuseur permet jusqu'à 4 plages de diffusion journalière maximum.

## Remarques

1-Il n'est pas possible de régler l'heure de fin de fonctionnement de période avant l'heure de démarrage.

2- Si vous souhaitez diffuser sur une plage horaire incluant minuit, il faudra définir une plage se terminant à minuit et une débutant à minuit le lendemain.

## Exemple de programmation

Vous souhaitez programmer votre diffuseur du Lundi au Vendredi de 8 :00 le matin à 20 :00 l'après-midi Mais le Samedi et le Dimanche vous souhaitez qu'il ne fonctionne que de 7 :00 le matin à 12 :00.

Réglez le programme 1 du « Monday » au « Friday » et le temps de fonctionnement de 8 am à 10 pm. Puis réglez le programme 2 du « Saturday » au « Sunday » et le temps de fonctionnement de 7 am à 12 pm.

## Réglage de la concentration de diffusion :

Après réglage des 4 plages de diffusion journalière, appuyez sur [MODE], jusqu'à ce que l'écran affiche [SCENT WORK]. Vous pouvez ici sélectionner la durée de la diffusion pendant la plage horaire. Vous pouvez choisir des diffusions de 5, 10 et 15 secondes.

Continuez d'appuyer sur [MODE], jusqu'à ce que l'écran LCD affiche [SCENT PAUSE], vous pouvez ici paramétrer les temps de pause entre chaque diffusion « SCENT WORK » paramétrée ci dessus. Les temps de pause peuvent aller de 60 secondes à 600 secondes. Appuyez sur [UP/DOWN] pour ajuster par tranche de 30 secondes ( 60,90,120...600 ).

Exemple : diffusion de 15 secondes toutes les 60 secondes sur une plage horaire allant de 8h00 à 14h00.

## Accessoires:



Le diffuseur est fourni avec le nécessaire pour une fixation murale.