

ZEN ARÔME

COZY



DIFFUSEUR PAR CHALEUR DOUCE EN CERAMIQUE

Nous vous remercions pour l'achat de ce diffuseur. Grâce à son système d'auto régulation de la température, l'appareil assure une diffusion efficace sans altérer les vertus des huiles essentielles (thermostat à 45°C maximum).

Ce diffuseur a pour avantage d'être totalement silencieux et très simple à utiliser.

DETAILS TECHNIQUES

Nom du produit : DIFFUSEUR COZY

Dimensions du produit : 123 x 63 mm

Poids net : 334g- Longueur du câble : 1.5m

Alimentation : AC220-240V/50Hz – 4V

CONSEILS D'UTILISATION

Branchez le diffuseur à la prise électrique puis actionnez l'interrupteur. Un voyant lumineux situé sur le devant du diffuseur signale la mise en service du diffuseur.

Versez quelques gouttes d'huiles essentielles dans la cuve située sur le dessus du diffuseur en veillant à ce que les huiles ne coulent pas en dehors. Il est possible de rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles en cours d'utilisation afin d'adapter la diffusion à vos attentes.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Une fois votre séance de diffusion terminée, veuillez éteindre le diffuseur en actionnant l'interrupteur. Débranchez ensuite l'appareil puis laissez-le refroidir avant tout manipulation. Nettoyez ensuite la cuve du diffuseur à l'aide d'un chiffon doux après chaque utilisation (si besoin, vous pouvez utiliser un peu de produit vaisselle).

NE JAMAIS PLACER LE DIFFUSEUR DIRECTEMENT SOUS L'EAU. LE DESSOUS

DU DIFFUSEUR NE DOIT PAS ETRE EN CONTACT AVEC L'EAU POUR EVITER QUE CELLE-CI NE PENETRE DANS LE SYSTEME DE DIFFUSION.

Après l'avoir nettoyé et séché, rangez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants.

COZY



CERAMIC GENTLE HEAT DIFFUSER

Thank you for purchasing this diffuser. Due to its thermo-regulated system (self-temperature control), the device provides an effective diffusion without affecting the properties of essential oils (thermostat at 45 ° C maximum). Made by fine porcelain, this diffuser has the advantage of being completely silent and very simple to use.

TECHNICAL DETAILS

Product Name: DIFFUSER COZY

Size: 123 x 63 mm - Weight: 334g

Power supply: AC220-240V/50Hz – 4V

Cable Length: 1.5m

DIRECTIONS

Plug the diffuser into the electrical outlet and press the button to switch on. An indicator light on the front of the diffuser indicates that the diffusion is on.

Pour a few drops of essential oils in the tank located on the top of the diffuser by ensuring that the oil does not leak outside.

CLEANING AND STORAGE

Once your aromatherapy session ended, please turn off the diffuser by pressing the switch. Unplug the appliance and LET IT COOL DOWN before any manipulation. You can clean the diffuser with a soft cloth after each use (if necessary, you can use a little detergent).

NEVER PLACE THE DIFFUSER DIRECTLY UNDER WATER. THE DOWNSIDE OF THE DIFFUSER MUST NOT BE IN CONTACT WITH WATER TO AVOID WATER ENTERS IN THE DIFFUSION SYSTEM WHICH IS ELECTRICAL

After cleaning and drying, store the diffuser in a cool, dry place out of reach of children.



ZEN ARÔME

COZY

CERÁMICA DIFUSOR POR CALOR DULCE



Gracias por haber comprado este difusor. Debido a su sistema de temperatura auto control, el dispositivo proporciona una difusión efectiva, sin afectar las propiedades de los aceites esenciales (termostato a 45 ° C como máximo).

Hecho del esmalte de la porcelana fina, este difusor cuenta con la ventaja de ser totalmente silencioso y muy fácil de usar.

DETALLES TÉCNICOS

Nombre: DIFFUSEUR COZY

Dimensiones: 123 x 63 mm - Peso: 334g

Alimentación: AC220-240V/50Hz – 4V

Longitud del cable: 1.5m

INSTRUCCIONES

Conecte el difusor en la toma eléctrica y luego presione el interruptor. Una luz indicadora en la parte frontal del difusor indica puesta en marcha.

Añadir unas cuantas gotas de aceites esenciales en el depósito situado en la parte superior del difusor al asegurar que el aceite no se escapa fuera.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Una vez completado, por favor apague el difusor presionando el interruptor. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de cualquier manipulación. Limpie el difusor con un paño suave después de cada uso (si es necesario, puede usar un poco de detergente).

NUNCA PONGA EL DIFUSOR DIRECTAMENTE DEBAJO DEL AGUA. LA ABAJO DEL PRESENTADOR NO DEBE ESTAR EN CONTACTO CON EL AGUA. EL AGUA NO SE REGISTRÓ EN EL SISTEMA DE DIFFUSIÓN.

Después de la limpieza y el secado, guarde el difusor en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

COZY

KERAMIK Elektrische Duftlampe mit Sanfte



Wärmesteuerung

Danke für den Kauf dieser Diffusers. Durch sein automatisches Temperatursystem (thermo-regulated system) stellt es eine wirksame Diffusion, ohne Veränderung der Eigenschaften von ätherischen Öle (Thermostat bei 45 ° C).

Aus Fein Porzellan emailiert, Vorteil diese Diffuser ist sein völlig geräuschloses betrieb und sehr einfach zu bedienen.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: DIFFUSEUR COZY

Größe: 123 x 63 mm - Gewicht: 334g

Stromversorgung : AC220-240V/50Hz – 4V

Kabellänge: 1.5m

GEBRAUCH

Stecken Sie den Diffusor an die Steckdose, und drücken Sie den Schalter. Eine LED auf der Vorderseite des Diffusers zeigt eine gute Inbetriebnahme.

Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl in den Tank an der Oberseite des Diffusors.

REINIGUNG UND LAGER

Einmal abgeschlossen, schalten Sie den Diffusor durch Drücken des Schalters aus. Trennen Sie den Diffusor und lassen sie ihn abkühlen, bevor jede Manipulation. Reinigen Sie den Diffuser mit einem weichen Tuch nach jedem Gebrauch (wenn nötig, können Sie Spülmittel verwenden).

Waschen Sie niemals den Diffusor DIREKT UNTER WASSER. DAS UNTERE TEIL DES DIFFUSERS DARF NICHT IN KONTAKT MIT WASSER KOMMEN. ZUR VERHINDERUNG DASS DAS WASSER DEN BETRIEBS SYSTEM SCHÄDIGT.

Nach der Reinigung und Trocknung, Lagern Sie den Diffuser an einem kühlen, trockenen Ort außer Reichweite von Kindern.

